


取扱説明書

Switch-M12eX

品番 PN27120

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。



パナソニックESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号

© Panasonic Eco Solutions Networks Co.,Ltd.2012

C0510-10112

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



注意



禁止

- 交流 100V 以外では使用しない
火災・感電・故障の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電・故障の原因になります。
- 雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない
感電の原因になります。
- この装置を分解・改造しない
火災・感電・故障の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり
たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 開口部やツイストペアポート、コンソールポートから内部に金属や燃えやす
いものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない
火災・感電・故障の原因になります。
- ツイストペアポートに 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 以外の
機器を接続しない
火災・感電・故障の原因になります。
- コンソールポートに別売のコンソールケーブル PN72001 RJ45-DSub9 ピン
コンソールケーブル以外を接続しない
火災・感電・故障の原因になります。
- 水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない
火災・感電・故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない
内部の温度が上がり、火災の原因になります。
- 振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない
落下して、けが・故障の原因になります。

注意



禁止

- この装置を火に入れない
爆発・火災の原因になります。

注意



必ず守る

- 故障時は電源プラグを抜く
電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
- 必ずアース線を接続する
感電・誤動作・故障の原因になります。
- この装置を壁面に取り付ける場合は、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないように確実に取り付け・設置する
けが・故障の原因になります。
- 自己診断 LED (STATUS) が橙色点滅となった場合は、システム障害のため
電源プラグを抜く
電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
- ツイストペアポート、コンソールポートで手などを切らないよう注意の上
取り扱う

使用上のご注意

- 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- 商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- この装置を設置・移動する際は、電源コードを外してください。
- この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。
- 仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
- この装置をマグネットに取り付ける場合は、ケーブルの重みなどで装置がずれたり落下したりしないことをご確認ください。
また、ケーブルを接続するときは、装置本体を押さえて接続してください。
- この装置を高所に取り付ける場合は、ねじなどで壁面に確実に固定してください。
マグネットで高所に取り付けた場合は、落下によるけがや製品破損のおそれがあります。
- マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。
記録内容消失のおそれがあります。
- この装置を OA デスクに取り付けた時、取り付けたまま、ずらさないでください。
塗装面によっては傷がつくおそれがあります。
- RJ45 コネクタ (ツイストペアポート、コンソールポート) の金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。
- コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。静電気により故障の原因となることがあります。
- 落下など強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。
- コンソールポートにツイストペアケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製什器などを触って静電気を除去してください。
- 以下場所での保管・使用はしないでください。
(仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください)
 - 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
 - ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所 (じゅうたんの上など)
 - 直射日光が当たる場所
 - 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
 - 振動・衝撃が強い場所
- 周囲の温度が 0 ~ 40℃ の場所でお使いください。また、この装置の通風口をふさがないでください。通風口をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因となることがあります。
- 上下の機器との間隔を 20mm 以上空けてお使いください。
- この装置を上下に重ねて置かないでください。また、左右に並べておく場合はすき間を 20mm 以上設けてください。

1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本装置の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

V C C I - A

1 製品概要

Switch-M12eX は、10 個の 10/100BASE-TX ポートと 2 個の 10/100/1000BASE-T ポートを有する、管理機能付きスイッチングハブです。

1.1 特 徴

- ポート 1 ～ 10 は、オートネゴシエーションに対応した 10/100BASE-TX ポートです。ポート 11 ～ 12 は、オートネゴシエーションに対応した 10/100/1000BASE-T ポートです。
すべてのポートで設定による速度および通信モードの切り替えが可能です。
- すべてのツイストペアポートがストレート / クロスケーブル自動判別機能を搭載しています。端末、ネットワーク機器の区別を意識せず、ストレートケーブルを用いて相互接続できます。
(ポート通信条件を固定に設定した場合、本機能は動作しません。また、工場出荷時に、ポート 1 ～ 10 は MDI-X 固定に設定されています。)
- VLAN 機能により、最大 256 個の自由なポートのグルーピング化が可能です。
- Telnet で遠隔からスイッチに接続して、設定変更・設定確認が可能です。
- EAP フレーム透過機能を搭載していますので、上位の Switch-M24X などの 802.1x 認証スイッチと連携し、コストパフォーマンスのよい認証ネットワークを提供できます。
- IEEE802.1p に準拠した QoS 機能をサポートしております。
- IEEE802.1X 準拠のユーザ認証機能 (EAP-MD5/TLS/PEAP) をサポートしております。

1.2 主な仕様

インタフェース	ツイストペアポート 1 ～ 10 RJ45 コネクタ IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX ツイストペアポート 11 ～ 12 RJ45 コネクタ IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T コンソールポート RJ45 コネクタ RS-232C(ITU-TS V.24) 準拠
スイッチ方式	ストア & フォワード方式 フォワーディングレート 10BASE-T 最大 14,880pps/ポート 100BASE-TX 最大 148,800pps/ポート 1000BASE-T 最大 1,488,000pps/ポート MAC アドレステーブル 最大 8K エントリー / ユニット バッファ 128K バイト
リンクアグリ ゲーション	IEEE802.3ad 1 グループは 8 ポートまで構成可能、最大 4 グループまで構成可能
VLAN	IEEE802.1Q タギング VLAN プロトコル準拠 (最大 256 グループ) ポートベース VLAN
QoS	IEEE802.1p 対応、4 段階の Queue をサポート
管理方式	SNMP(MIB II)、Telnet、Console
その他	IEEE802.3D スパニングツリー IEEE802.1w ラピッドスパニングツリー リングプロトコル IGMP スヌーピング
電源	AC100V、50/60Hz、0.38A
消費電力	定常時最大 11W、最小 7.0W
動作環境	温度 0 ～ 40℃ 湿度 20 ～ 80%RH(結露なきこと)
保管環境	温度 -20 ～ 70℃ 湿度 10 ～ 90%RH(結露なきこと)
外形寸法	50mm(高さ) × 220mm(幅) × 150mm(奥行き)(突起部は除く)
質量 { 重量 }	1,000g
適合規制	一般財団法人 VCCI 協会 クラス A 情報技術装置 VCCI Council Class A

1.3 付属品

必ずお確かめください。
内容物に不足があった場合は販売店にご連絡ください。

- 取扱説明書（本マニュアル）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 冊
- マグネット（本体に装着）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 個
- 取付金具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 個
- 座金付木ねじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 本
- 木ねじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 本
- C D－ROM（P D F 版 取扱説明書）・・・・・・・・・・・・・・ 1 枚

【別売オプション】 コンソールケーブル



- PN72001 RJ45-DSub9 ピンコンソールケーブル

1.4 基本動作

この装置には電源スイッチはありません。
電源コードのプラグをコンセントに差し込むだけでご使用いただけます。
この装置は、100V(50/60Hz)の AC 電源で動作します。
通電後、LED が全点灯します。
その後、電源 LED(POWER) が緑色に点灯、自己診断 LED(STATUS) が
橙色に点灯しハードウェアの自己診断を実行します。
完了すると電源 LED(POWER)、自己診断 LED(STATUS) とともに緑色に点灯し、
スイッチングハブとして動作します。
この装置は動作中、各ツイストペアポートに接続されている端末と通信でき次第、
各ポート LED が点灯します。
端末装置の電源が投入されていないなど、端末が正常に動作していない場合、
ポート LED は消灯します。

設定方法・管理方法については、CD-ROM 内の PDF 版取扱説明書をご参照ください。

2 各部の名称と機能



- 電源コード
電源コンセントに接続します
 - 10/100BASE-TX ポート (ポート 1 ~ 10)
10/100BASE-TX 端末、ハブ、リピータ、ブリッジ、スイッチングハブなどを接続します。
接続ケーブル (CAT5 以上) ケーブル長が 100m 以内に収まるように設置してください
 - 10/100/1000BASE-T ポート (ポート 11 ~ 12)
10/100/1000BASE-T 端末、ハブ、リピータ、ブリッジ、スイッチングハブなどを接続します。
接続ケーブル (CAT5e 以上) ケーブル長が 100m 以内に収まるように設置してください
 - コンソールポート
VT100 互換端末などと接続し、本機の設定および管理をします。
- | | | | |
|---------|------------|-------------|---------|
| 通信方式 | : RS-232C | エミュレーションモード | : VT100 |
| 通信速度 | : 9,600bps | データ長 | : 8 ビット |
| ストップビット | : 1 ビット | パリティ | : なし |
| フロー制御 | : なし | 通信コネクタ | : RJ45 |

※コンソールケーブルは、別売オプションの RJ45-DSub9 ピンコンソールケーブル (PN72001) をご使用ください。

●電源 LED(POWER)

緑点灯 : 電源 ON
消灯 : 電源 OFF

●自己診断 LED (STATUS)

緑点灯 : システム正常稼動
橙点灯 : システム起動中
橙点滅 : システム障害

●ポート LED

ポート 1 ～ 10 全二重モード (FULL/COL.)

緑点灯 : 全二重で動作
橙点灯 : 半二重で動作
橙点滅 : 半二重動作でコリジョン発生中
消灯 : 端末未接続

ポート 1 ～ 10 リンク / 送受信 LED(LINK/ACT.)

緑点灯 : 100Mbps でリンクが確立
橙点灯 : 10Mbps でリンクが確立
緑点滅 : 100Mbps でパケット送受信
橙点滅 : 10Mbps でパケット送受信
消灯 : 端末未接続

ポート 11 ～ 12 速度モード LED(GIGA)

緑点灯 : 1Gbps でリンクが確立
消灯 : 10Mbps、100Mbps でリンクが確立
または、端末未接続

ポート 11 ～ 12 速度モード LED(100)


緑点灯 : 100Mbps でリンクが確立
消灯 : 1Gbps、10Mbps でリンクが確立
または、端末未接続

ポート 11 ～ 12 リンク / 送受信 LED(LINK/ACT.)

緑点灯 : リンクが確立
緑点滅 : パケット送受信
消灯 : 端末未接続

3 設置・設定

3.1 OA デスクへの設置



本体に付いているマグネットを使用して、スチール製の OA デスクの側面などに直接取り付けてください


ご注意：この装置を OA デスクなどに取り付け
たままずらさないでください。
塗装面によっては傷がつくおそれ
があります。

●マグネットの取り外し方

⊖ドライバー

①差し込む



②たおす




●マグネットの取り付け方

①差し込む

②押し込む



3.2 壁面への設置



正面から見たとき
取付金具の線が見え
るまで下に引っ張っ
てください

本体背面の取り付け穴に付属の取付金具を引っ掛けて下に引き、取付金具を本体に固定してください。

(このとき取付金具の横線と本体の縁が揃うようにします。)


次に付属の座金付木ねじを水平に 70mm 間隔で固定し、本体を引っ掛けて、取付金具と壁面を付属の木ねじで固定してください。
ねじ位置は左図のようになります。

EIA19 インチ規格ラックの天板の上に置いてください。


ご注意：上下に重ねて置かないでください。
また左右に並べておく場合は
隙間を 15mm 以上設けてください。

3.3 IP アドレスの設定 (簡易)


- (1) 別売オプションの RJ45-DSub9 ピンコンソールケーブル (PN72001) で、本機と PC を接続し、通信ソフト (ハイパーターミナルなど) を起動します。
- (2) Enter キーを 3 回入力すると、Login 画面が表示されますので、Login 名と Password を入力してください (デフォルトは両方とも manager です)。
(画面 1)
- (3) メインメニュー画面が出ます。(画面 2) [B]asic Switch Configuration を選択するので、B と入力し、次の階層のメニューを表示させます。(画面 3)
- (4) System [I]P Configuration を選択するので、I と入力し、アドレスなどが入力できる画面を表示させます。(画面 4)
- (5) IP Address を設定するときは I、Subnet Mask を設定するときには M、Default Gateway を設定するときには G をそれぞれ入力し、決められたアドレスを入力してください。(画面 4)
入力完了後、[Q]uit to previous menu を 2 回選択することにより、メインメニュー画面 (画面 2) に戻ります。
- (6) ネットワークに接続している端末などから、入力したアドレスに PING 試験などを行い、正しく設定が反映されているかどうかご確認ください。




画面 1



画面 2



画面 3



画面 4

設定方法・管理方法については、CD-ROM 内の PDF 版取扱説明書をご参照ください。

故障かな？と思ったら

故障かなと思った場合には、まず下記の項目に従って確認してください。

◆ LED

電源 LED (POWER) が点灯しない場合

- 電源プラグが外れていませんか？確実に接続されているか確認してください。

リンク / 送受信 LED (LINK / ACT.) が点灯しない場合

- ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか？
- ケーブル類は適切なものを使用していますか？
- 該当するポートに接続している端末は 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T ですか？
- オート・ネゴシエーションで失敗している場合があります。
本機のポート設定もしくは端末の設定を半二重に設定してみてください。

◆ 通信ができない場合

全てのポートが通信できない場合、通信が遅い場合

- 機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか？
通信モードを示す適切な信号が得られない場合は、半二重モードで動作します。
接続相手を半二重モードに切り替えてください。接続相手機器を強制全二重に設定しないでください。
- この装置を接続しているバックボーンネットワークの使用効率が
高過ぎませんか？
バックボーンネットワークからこの装置を分離してみてください。

*詳しい設定・管理方法については、CD-ROM 内の PDF 版取扱説明書をご参照ください

保証とアフターサービス (よくお読みください)

1. 保証書について

保証書はこの取扱説明書に付いています。必ず保証書の『お買上げ日、販売店(会社)名』などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げの日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思ったら』に従って調べていただき、なお異常がある場合は、お買上げ日と下記の内容をお買上げの販売店へご依頼ください。

- ◆品名 Switch-M12eX ◆品番 PN27120
- ◆製造番号(本体底面に貼付されている11桁の番号)
- ◆ファームウェアバージョン(個装箱に貼付されているVer.以下の番号)
- ◆異常の状況をできるだけ具体的にお伝えください。

- 保証期間中は、
保証書の規程に従い修理をさせていただきます。
お買上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間が過ぎているときは、
診断して修理出来る場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
お買上げの販売店にご相談ください。

3. アフターサービス・製品に関するお問い合わせ

お買上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。

パナソニック ES ネットワークス株式会社

TEL 03-6402-5301

FAX 03-6402-5304

4. ご購入後の技術的なお問い合わせ

■商品をご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。

IP 電話(050 番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。

フリーダイヤル



0120-312-712

受付 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00

(土・日・祝日、および弊社休日を除く)

お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。

URL:<http://panasonic.co.jp/es/pesnw/>

なお、ご購入前のお問い合わせは、弊社各営業部にお願いします。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、パナソニック ES ネットワークス株式会社にご連絡ください。
2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
 - (ニ) 本書のご提示がない場合
 - (ホ) 本書にお買い上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、パナソニック ES ネットワークス株式会社にお問い合わせください。

※This warranty is valid only in Japan.

ご相談における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

持込修理

Switch-M12eX 保証書

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	PN27120		
保証期間	お買上げ日から 本体 1年間		
※お買上げ日	年 月 日		
※お客様	ご住所 お名前 電 話 () -		
※販売店	住所・販売店名 電 話 () -		

パナソニック ES ネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 TEL (03) 6402-5301

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。