

Switch-M12eX 品番 PN27120

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。











●本装置の通風□をふさがないでください。内部に熱がこもり、誤動作の原因となることがあります。

- 1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本製品の故障・誤動作な どの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、弊社はその責任 を負いかねますのでご了承ください。
- 2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
- 3. 万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。

※本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

安全上のご注意
使用上のご注意
1. はじめに10
1.1. 製品の特徴10
1.2. 同梱品の確認11
1.3. 別売オプション11
1.4. 各部の機能と名称12
2. 設置
2.1. スチール製製品への取り付け14
2.2. 壁面への取り付け15
3. 接続
3.1. ツイストペアポートを使用した接続16
3.2. 電源の接続17
3.3. LEDの動作
4. 設定
4.1. コンソールポートへの接続19
4.2. ログイン
4.3. 画面の基本的な操作22
4.4. メインメニュー(Main Menu)23
4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)
 4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)

4.6.3.b. トラップ送信の設定(SNMP Trap Receiver Configuration)	33
4.6.3.c. リンク状態変更時のトラップ送出 (Enable/Disable Individual T	rap
Menu)	35
4.6.4. 各ポートの設定(Port Configuration)	37
4.6.5. アクセス条件の設定(System Security Configuration)	40
4.6.5.a. Telnetアクセス制限の設定 (Telnet Access Limitation	
Configuration)	43
4.6.5.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)	45
4.6.5.c. Syslogの送信設定(Syslog Transmission Configuration)	47
4.6.6. フォワーディングデータベースの設定 (Forwarding Database)	49
4.6.6.a. MACアドレスの追加・削除	50
4.6.6.b. MACアドレスの学習モードの設定	51
4.6.6.c. MACアドレステーブルの保存時間の設定	52
4.6.7. 時刻同期機能の設定(SNTP Configuration)	53
4.6.8. ARPテーブルの設定(ARP Table)	55
4.7 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)	57
471 VIANの設定(VIAN Management)	58
471a 特徴	58
4.7.1.b. VI AN設定の操作(VI AN Management Menu)	
4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)	62
4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)	63
4.7.1.e. ポート毎の設定(VLAN Port Configuration Menu)	64
4.7.2 リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation)	65
4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて	65
4.7.2.b. 設定操作(Trunk Configuration Menu)	66
4.7.2.c. ポート毎の優先値設定(Set Port Priority)	68
4.7.2.d. LACPグループの状態表示(LACP Group Status)	69
、 4.7.3 ポートモニタリングの設定(Port Monitoring Configuration)	70
、 4.7.4 スパニングツリーの設定(Rapid Spanning Tree Configuration)	72
4.7.4.a. ポート毎の基本設定(Basic Port Configuration)	75
、	78
4.7.4.c. 構成情報の表示(Designated Topology Information)	81
4.7.5 QoSの設定(Quality of Service Configuration)	82
、 4.7.5.a. トラフィッククラスの設定(Traffic Class Configuration Menu)	83
, 4.7.6. IEEE802.1X認証機能 (802.1x Access Control Configuration) …	84

4.7.6.a IEEE802.1Xポートベース認証機能の設定 (802.1x Port Base Access
Control Configuration)85
4.7.6.b. Guest/Default VLANの設定 (Guest/Default VLAN Configuration
Menu)89
4.7.6.c. IEEE802.1X 統計情報の表示(Statistics Menu)
4.7.7. IGMPスヌーピングの設定(IGMP Snooping Configuration)94
4.7.7.a. Leaveモードの設定(Set Leave Mode Menu)
4.7.7.b. VLANフィルタの設定(Show IGMP Snooping VLAN Filter Table
Menu)97
4.7.7.c. ルータポートの設定(Show Router Port Table Menu)
4.7.8 ストームコントロール設定(Storm Control Configuration Menu)99
4.7.9 リングプロトコルの設定(Ring Redundant Protocol Configuration) .101
4.7.9.a. ドメインの作成(RRP Domain Creation Menu)103
4.7.9.b. ドメインの修正(RRP Domain Modification Menu)105
4.7.9.c. ドメイン情報の表示(RRP Domain information Menu)107
4.8. 統計情報の表示(Statistics)109
4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)
4.9.1. ファームウェアのアップグレード(TFTP Software Upgrade)114
4.9.2. 設定情報の保存・読込(Configuration File Upload/Download)116
4.9.3. 再起動(System Reboot)
4.9.4. Pingの実行(Ping Execution)119
4.9.5. システムログ(System Log)121
4.10. コマンドラインインターフェース(CLI)124
4.11. ログアウト
付録A. 仕様126
付録B. Windowsハイパーターミナルによる コンソールポート設定手順128
付録C. IPアドレス簡単設定機能について129
故障かな?と思われたら130
アフターサービスについて131

1. はじめに

Switch-M12eXは10個の10BASE-T/100BASE-TXポートと2個の 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-Tポートを有する、ユーザ認証機能および管理機能 付きイーサネットスイッチングハブです。

1.1. 製品の特徴

●IEEE802.3 10BASE-T、IEEE802.3u 100BASE-TX、IEEE802.3ab 1000BASE-Tの伝 送方式に対応し、データ伝送速度10/100/1000Mbpsを実現したイーサネットスイッ チングハブです。

●標準MIB (MIB II)をサポートし、SNMPマネージャからスイッチの管理が行えます。

- ●Telnetで遠隔からスイッチに接続して設定変更・設定確認が可能です。
- ●オートネゴシエーション機能に対応し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tの混在 環境に対応できます。また、設定により速度・通信モードの固定が可能です。
- ●LEDにより機器の状態が確認できます。
- ●全てのツイストペアポートがストレート/クロスケーブル自動判別機能を搭載していま す。端末、ネットワーク機器の区別を意識せず、ストレートケーブルを用いて相互接続 できます。

(ポート通信条件を固定に設定した場合、本機能は動作しません)

- ●IEEE802.1QのタギングVLANをサポートしており、最大256個の自由なポートのグル ーピング化が可能です。
- ●通信確認のためのPingコマンドを実行することができます。
- ●EAPフレーム透過機能を搭載していますので、上位のSwitch-M24X等のIEEE802.1X 認証スイッチと連携し、コストパフォーマンスの良い認証ネットワークを構築できます。

1.2. 同梱品の確認

開封時に必ず内容物をご確認ください。欠品があった場合は販売店にご連絡ください。取扱説明書1 冊C D - R OM (P D F版 取扱説明書)1 枚マグネット (本体に装着済)4 個取付金具1 個座金付木ネジ2本木ネジ1 本

1.3. 別売オプション

PN72001

RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル





図1-1 Switch-M12eX 外観



- STATUS (自己診断LED)
 - 緑点灯 :システム正常稼動
 - 橙点灯 :システム起動中
 - 橙点滅 :システム障害

● POWER(電源LED)

緑点灯	:電源ON
消灯	:電源OFF

● 1-10ポート FULL/COL. (全二重モード) 緑点灯 : 100Mbpsでリンクが確立

- 橙点滅 :半二重動作でコリジョン発生中
- 消灯 : 端末未接続

● 1-10ポート LINK/ACT. (リンクモード)

- 緑点灯 : 100Mbpsでリンクが確立
- 橙点灯 : 10Mbpsでリンクが確立

緑点滅 : 100Mbpsでパケット送受信中

- 橙点滅 : 10Mbpsでパケット送受信中
- 消灯 : 端末未接続

● 11-12ポート GIGA (速度モード)

- 緑点灯 : 1000Mbpsでリンクが確立
- 消灯 : 10/100Mbpsでリンクが確立 または端末未接続

● 11-12ポート 100(速度モード)

- 緑点灯 : 100Mbpsでリンクが確立
- 消灯 : 10Mbps/1Gbpsでリンクが確立または端末未接続
- 11-12ポート LINK/ACT. (リンクモード)
 - 緑点灯 : リンクが確立
 - 緑点滅 :パケット送受信中
 - 消灯 : 端末未接続

2. 設置

Switch-M12eXは

- (1) スチール製製品
- (2) 壁面

への取り付けを行うことができます。

2.1. スチール製製品への取り付け

本体にあらかじめついているマグネットを使用してスチール製製品へ直接取り付けてください。



図2-1 スチール製製品への取り付け

●マグネットの取り外し方
 ●ドライバー
 ①差し込む ↓ 20たおす
 ②#し込む
 ③たおす
 ③

図2-2 マグネットの取り扱い

ご注意:本装置をスチール製製品に取り付けたままずらさないでください。 塗装面によっては傷が付く恐れがあります。

2.2. 壁面への取り付け

本体背面の取り付け穴に付属の金具を引っかけ下に引き、金具を本体に固定してください。(このとき、金具の横線と本体の縁が揃うようにします。)

次に、付属の座金付木ネジを水平に70mm間隔で固定し、本体を引っかけ、金具と壁面 を付属の木ネジで固定してください。ネジの位置は図2-3のようになります。





図2-3 壁面への取り付け

ご注意:上下に重ねて置かないで下さい。 また、左右に並べて置く場合は隙間を15mm以上設けて下さい。

3.接続

3.1. ツイストペアポートを使用した接続

●接続ケーブル

本装置への接続には8極8心のRJ45モジュラプラグを装備したCat 5e準拠ストレートケ ーブル(ツイストペアケーブル)をご使用ください。

●ネットワーク構成



図3-1 接続構成例

各端末と本装置との間のケーブル長が100m以内に収まるように設置してください。

オートネゴシエーション機能を持った端末またはLAN機器を接続すると、接続された各 ポートは自動的に最適なモードに設定されます。オートネゴシエーション機能を持たない 機器または端末を接続すると、本装置は自動的に通信速度を判断し設定しますが、全/半二 重は判断できないため、半二重に設定されます。

オートネゴシエーション機能を持たない機器または端末を接続する際は、ポートの通信 条件を固定するよう設定してください。設定方法の詳細については4.6.4項をご参照ください。

ご注意:通信条件を固定に設定した場合は、Auto-MDI/MDI-X機能は動作しませんので、 スイッチ間の接続はクロスケーブルを使用する必要があります。

3.2. 電源の接続

本装置は添付の電源コードを本体の電源ポートに接続し、AC 100V (50/60Hz)のコン セントに接続してください。電源スイッチはありません。電源コードを接続すると電源が 投入され、動作を開始します。電源を切る際には電源コードをコンセントから抜いてくだ さい。

3.3. LEDの動作

3.3.1. 起動時のLEDの動作

本装置の電源を投入すると電源LED(POWER)が緑に、自己診断LED(STATUS)が橙に点 灯し、ハードウェアの自己診断が実行されます。機器の異常が無いことが確認された場合 は自己診断LED(STATUS)が緑に変わり、通常のスイッチング動作を開始します。

3.3.2. 動作中のLEDの動作

ポートの番号毎に配置されているLEDにより、動作中の各ポートの状態を確認することが できます。

本体表示	名称
GIGA	速度モードLED
LINK/ACT.	リンク/送受信LED
FULL/COL.	11日間 11日間 11日間 11日間 11日間 11日間 11日間 11日間

LEDの表示内容は以下のとおりです。

LED	動作	内容
FULL/COL. (1-10ポー	緑点灯	全二重で動作
ト)	橙点灯	半二重で動作
	橙点滅	半二重でコリジョン発生中
	消灯	端末未接続
LINK/ACT.(1-10ポー	緑点灯	100Mbpsでリンクが確立
ト)	橙点灯	10Mbpsでリンクが確立
	緑点滅	100Mbpsでパケット送受信中
	橙点滅	10Mbpsでパケット送受信中
	消灯	端末未接続
LINK/ACT.(11-12ポー	緑点灯	リンクが確立
ト)	緑点滅	パケット送受信中
	消灯	端末未接続
GIGA(11-12ポート)	緑点灯	1Gbpsでリンクが確立
	消灯	10Mbps/100Mbpsでリンクが確立、または端末未接
		続
100(11-12ポート)	緑点灯	100Mbpsでリンクが確立
	消灯	10Mbps/1Gbpsでリンクが確立、または端末未接続

4. 設定

本装置は電源を投入することで通常のスイッチングハブとして動作しますが、SNMP管 理機能や特有の機能を使用するにはコンソールポート、Telnetのいずれかを使って設定を 行う必要があります。

本章では本装置の設定内容について説明します。

ご注意: Telnetによるアクセスを行う際には本装置のIPアドレスが必要ですので、必ず最初にコンソールポートからIPアドレスの設定を行なってからアクセスしてください。IPアドレスの設定は4.6.2項を参照してください。

4.1. コンソールポートへの接続

DEC社製VT100互換の非同期端末やWindowsXP以前に搭載されたハイパーターミナル をはじめとするVT100互換のターミナルエミュレータが動作する端末を本装置のコンソー ルポートに接続します。

コンソールケーブルは、別売品のRJ45 – D-Sub9ピンコンソールケーブル(PN72001)を ご使用ください。

非同期端末の通信条件は次のように設定します。

通信方式	: RS-232C	(ITU-TS V.24 準拠)
エミュレーションモード	: VT100	
通信速度	: 9600bps	
データ長	:8ビット	
ストップビット	:1ビット	
パリティ制御	:なし	
フロー制御	:なし	

Windows XP以前をお使いの場合は「付録B Windows ハイパーターミナルによるコン ソールポート接続手順」をご覧ください。

4.2. ログイン

コンソールケーブルを本装置に接続し、画面を更新させることでログイン画面が表示されます。画面が表示されない場合は通信条件等の設定に間違いがないかどうか確認をして ください。

コンソールからログインすると図4-2-1のように画面上部へ「Local Management System」と表示されます。同様にTelnetからの場合は図4-2-2のように「Remote Management System」と表示されます。



図4-2-1 ログイン画面 (コンソール)



図4-2-2 ログイン画面 (Telnet)

これらのログイン画面においてログイン認証が要求されます。"Login "には工場出荷時設定である「manager」と入力し、リターンキーを押します。すると図4-2-3のようにパスワード入力に移行するので、同様に工場出荷時設定である「manager」と入力し、リターンキーを押してください。



図4-2-3 パスワードの入力

ログイン名およびパスワードはログイン後に変更することができます。変更方法の詳細は4.6.5項をご参照ください。

ご注意: Telnetでは最大4ユーザまで同時にアクセスが可能です。正常にログアウトしな かった場合は、Telnetセッションがタイムアウト時間まで維持されますのでご注 意ください。

4.3. 画面の基本的な操作

本装置の各画面は次のような構成になっています。

3.時 7.1.40 1.表題 1.表題 2.上位のメニュー名 3.時 Basic Switch Configuration -> System Admin. Configuration Menu	荘のメニュー名
Description: Switch-M12eX Object ID: 1.3.6.1.4.1.396.5.4.2.4 Name: Location: Contact:	4.内容
<command/> Set System [N]ame Set System [L]ocation	
Set System [C]ontact Information [Q]uit to previous menu	
6.プロンプト 7.コマンド入力行	8. 説明

図4-3-1 画面構成

画面の説明

1.	表題	この画面の表題です。コンソールからアクセスしている場合は「Local
		Management System」、Telnetでアクセスしている場合は「Remote
		Management System」と表示されます。
2.	上位のメニュー名	上位のメニュー名を表示します。後述のコマンド「Q」(上位のメニューに戻る)
		を使用するとこの項目に表示されている、ひとつ手前の画面へ戻ります。
3.	現在のメニュー名	現在の画面のメニュー名を表します。
4.	内容	現在の画面での設定されている内容を表示します。
5.	コマンド	現在の画面で使用可能なコマンドを表示します。使用可能なコマンドは画面ご
		とに異なります。操作をするときはこの欄を参照してください。
6.	プロンプト	コマンド入力を行うと表示が切り替わり、次に入力を行うための指示が表示さ
		れます。この欄の表示に従って入力してください。
7.	コマンド入力行	コマンドまたは設定内容を入力します。
8.	説明	現在の画面の説明および状況と入力の際のエラーが表示されます。

本装置では画面の操作は全て文字の入力によって行います。カーソル等での画面操作は 行えません。各画面で有効な文字は異なり、画面ごとにコマンド部分に表示されます。

コマンド部分で[]で囲まれた文字がコマンドを表します。有効でないコマンドまたは設 定を入力した場合は、説明欄にエラーメッセージが表示されます。

4.4. メインメニュー(Main Menu)

ログインが完了すると図4-4-1のようなメインメニューが表示されます。本装置のメニュ ーはメインメニューとサブメニューから構成され、メインメニューを中心としたツリー構 造になっています。サブメニューに移動するには各コマンドに対応する文字を入力してく ださい。コマンド「Q」を入力することで上位のメニューに戻ります。また、現在表示してい るメニューの位置は画面の2行目からご確認ください。

C COMISODDOUD - TAND TAND VI	
ファイルビ 編集(2) 設定(2) コントロール(2) ウィンドウ(2) 漢字コード(2) ヘルブ(2)	
PN27120 Local Management System	
Nain Menu	
[G]eneral Information [B_masic Switch Configuration [A]dvanced Switch Configuration Switch [T]ools Configuration [S]tatistics Run [C]LI [Q]uit	
Command> Enter the character in sware brackets to select option	

図4-4-1 メインメニュー

General Information	本装置のハードウェアおよびファームウェアの情報とアドレス設定の内容を表示します。
Basic Switch	本装置の基本機能(IPアドレス、SNMP、ポート設定など)の設定を行います。
Configuration…	
Advanced Switch	本装置の拡張機能(VLAN、IEEE802.1X認証など)の設定を行います。
Configuration…	
Statistics	本装置の統計情報を表示します。
Switch Tools	本装置の付加機能(ファームウェアのアップグレード、設定の保存・読込、Ping、
Configuration	システムログなど)の設定を行います。
Run CLI	コマンドライン インターフェースに切り替えます。
Quit	メインメニューを終了し、ログイン画面に戻ります。

4.5. 基本情報の表示(General Information Menu)

「Main Menu」で「G」を選択すると図4-5-1のような「General Information Menu」になり、本装置の基本情報を確認することができます。この画面では設定する項目はありません。

2197(B) VIJ(B)	
allowand strategy	-
ur(s), 12hr(s), 55min(s), 28sec(s) ion2 bps	
0.0 0.0 0.0 bled	
	2/7480 <4/248 ny(s), 12hr(s), 55min(s), 28sec(s) ion 2 bss 0.0 0.0 0.0 0.0

図4-5-1 スイッチの基本情報の表示

System up for	本装置が起動してからの通算時間を表示します。				
Boot Code	本装置のファームウェアのバージョンを表示します。				
Version	(4.9.1項に記載されているファームウェアのバージョンアップはRuntime Code の				
Runtime Code	バージョンアップを示します。)				
Version					
Hardware	ハードウェアの情報	報を表示します。			
Information	Version	ハードウェアのバージョンを表示します。			
	DRAM Size	実装されているDRAMの容量を表示します。			
	Fixed Baud	コンソールのボーレートを表示します。			
	Rate				
	Flash Size	実装されているFlash Memory の容量を表示します。			
Administration	ここで表示される	項目は4.6.1項の「System Administration Configuration」で設定			
Information	を行います。				
	Switch Name	設定した本装置の名前を表示します。工場出荷時には何も設定され			
		ていません。設定については4.6.1項を参照してください。			
	Switch	設定した本装置の設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定			
	Location	されていません。設定については4.6.1項を参照してください。			
	Switch Contact	設定した連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていま			
		せん。設定については4.6.1項を参照してください。			
System	ここで表示される	こで表示される項目は4.6.2項の「System IP Configuration」で設定を行います。			
Address	MAC Address	本装置のMACアドレスが表示されます。これは装置毎に付与され			
Information		た固有の値であるため変更することはできません。			
	IP Address	本装置に設定されているIPアドレスを表示します。工場出荷時は値			
		が設定されていないため 0.0.0.0 と表示されます。設定について			
		は4.6.2項を参照してください。			
	Subnet Mask	本装置に設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷			
		時は値が設定されていないため 0.0.0.0 と表示されます。設定に			
		ついては4.6.2項を参照してください。			
	Default	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。			
	Gateway	工場出荷時は値が設定されていないため 0.0.0.0 と表示されま			
		す。設定については4.6.2項を参照してください。			
DHCP Mode IPの取得にDHCPを利用するかどうかの設定を表示しま					
		変更については4.6.2項を参照してください。			

4.6. 基本機能の設定(Basic Switch Configuration)

Main Menuから「B」を選択すると**図4-6-1**のような「Basic Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面ではIPアドレスやSNMP、ポート、アクセス制限等の 設定を行います。



図4-6-1 スイッチの基本機能設定メニュー

System Administration	スイッチの名前、場所、連絡先の管理情報の設定を行います。
Configuration	
System IP Configuration	IPアドレスに関するネットワーク設定を行います。
SNMP Configuration	SNMPに関する設定を行います。
Port Configuration	各ポートの設定を行います。
System Security	本装置へのアクセス制限やSNMPエージェントの有効化等の設定を行いま
Configuration	す。
Forwarding Database	MACアドレステーブルの静的MACアドレスの設定を行います。
SNTP Configuration	SNTPを利用した時刻同期機能の設定を行います。
ARP Table	ARPテーブルの設定および参照を行います。
Quit to previous menu	メインメニューに戻ります。

4.6.1. 管理情報の設定(System Administration Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、図4-6-2のような「System Administration Configuration Menu」の画面になります。この画面では、機器の名称等の管理情報を設定します。

C COM1:9600baad - Tera Term Vf	
ファイル(ビ) 編集(ビ) 設定(ジ) コントロール(ジ) ウィンドウ(ビ) 漢字コード(ジ) ヘルプ(ビ)	
PN27120 Local Management System Basic Switch Configuration -> System Admin. Configuration Menu	~
Description: Switch-M12eX Object ID: 1.3.6.1.4.1.396.5.4.2.4 Name: Location: Contact:	
Set System [N]ame Set System [L]ocation Set System [C]ontact Information [Q]uit to previous menu	
Command> Enter the character in square brackets to select option	

図4-6-2 管理情報の設定

画面の説明

Description	本装置の記述です。変更できません。
Object ID	MIBの対応するIDを表示します。変更できません。
Name	システム名を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Location	設置場所を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。
Contact	連絡先を表示します。工場出荷時には何も設定されていません。

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

Ν	システム名の設定・変更を行います。				
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter system name>」となりますので、スイッチを識別するため				
	の名前を半角50文字以内で入力してください。				
L	設置場所情報の設定・変更を行います。				
	「L」と入力するとプロンプトが「Enter system location>」となりますので、スイッチの設置場所を				
	識別するための名前を半角50文字以内で入力してください。				
С	連絡先情報の設定・変更を行います。				
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter system contact>」となりますので、連絡先等の情報を半角				
	50文字以内で入力してください。				
Q	上位のメニューに戻ります。				

4.6.2. IPアドレスに関する設定(System IP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「」」を選択すると、図4-6-3のような「System IP Configuration Menu」の画面になります。この画面では本装置のIPアドレスに関する設定を行います。

COMI:9600bacd - Te	ru Term VI	X
77イル(E) 編集(E) 設定(S	コントロール(2) ウィンドウ(3) 清平コード(3) ヘル	719
PN27120 Local Manas Basic Switch Config MAC Address: IP Address: Subnet Mask: Default Gateway: DHCP Mode: 	ement System uration -> System IP Configuration 192.168.1.150 255.255.255.0 0.0.0.0 Disabled 	Menu
Command> Enter the character	in square brackets to select opti-	on State

図4-6-3 IPアドレスの設定

MAC Address	本装置のMACアドレスが表示されます。これは装置毎に付与された固有の値であるため			
	変更することはできません。			
IP Address	現在設定されてい	いるIPアドレスを表示します。工場出荷時は値が設定されていないため		
	0.0.0.0 と表示されます。			
Subnet Mask	現在設定されているサブネットマスクを表示します。工場出荷時は値が設定されていない			
	ため 0.0.0.0 と表示されます			
Default	現在設定されているデフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを表示します。エ			
Gateway	場出荷時は値が設定されていないため 0.0.0.0 と表示されます。			
DHCP Mode	起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求を行う設定になっているかを表示します。			
	工場出荷時はDisabledに設定されています。			
	Enabled 起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求を行いる			
	Disabled	起動時にDHCPサーバにIPアドレス取得の要求を行いません。		

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

	IPアドレスの設定・変更を行います。					
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter new IP Address>」となりますので、スイッチのIPアドレス					
	を入力してください。					
Μ	サブネットマスクの設定・変更を行います。					
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter new IP subnet mask>」となりますので、サブネットマス					
	クを入力してください。					
G	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスの設定・変更を行います。					
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter new gateway IP>」となりますので、デフォルトゲートウ					
	ェイとなるルータのIPアドレスを入力してください。					
А	IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定を一括で行います。					
	「a」と入力するとプロンプトが「Enter new IP address>」となりますので、スイッチのIPアドレス					
	を入力してください。次にプロンプトが「Enter subnet mask>」となりますので、サブネットマス					
	クを入力してください。次にプロンプトが「Enter new gateway IP address>」となりますので、					
	デフォルトゲートウェイとなるルータのIPアドレスを入力してください。					
D	DHCPサーバからのIPアドレス取得の有効・無効を設定します。					
	E 自動取得を有効にします。(ネットワーク上でDHCPサーバが稼働中の場合のみ動作します。)					
	D 自動取得を無効にします。					
Q	上位のメニューに戻ります。					

ご注意: この項目を設定しなければSNMP管理機能とTelnetによるリモート接続が使用で きませんので必ず設定を行ってください。設定項目が不明な場合はネットワーク 管理者にご相談ください。IPアドレスはネットワーク上の他の装置と重複してはい けません。また、この項目には本装置を利用するサブネット上の他の装置と同様 のサブネットマスクとデフォルトゲートウェイを設定してください。

4.6.3. SNMPの設定(SNMP Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「N」を選択すると、**図4-6-4**のような 「SNMP Configuration Menu」の画面になります。この画面ではSNMPエージェントの 設定を行います。



図4-6-4 SNMPの設定

画面の説明

SNMP	SNMPマネージャに関する設定を行います。(4.6.3.a.項を参照下さい)
Management	
Configuration	
SNMP Trap	SNMPトラップ送信に関する設定を行います。(4.6.3.b.項を参照下さい)
Receiver	
Configuration	
Quit to previous	上位のメニューに戻ります。
menu	

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

Μ	SNMPマネージャの設定を行います。				
	「M」と入力するとSNMP Management Configuration Menuに移動します。				
Т	トラップ送信の設定を行います。				
	「T」と入力するとSNMP Trap Receiver Configuration Menuに移動します。				
Q	SNMP Configuration Menuを終了し、上位のメニューに戻ります。				

4.6.3.a. SNMPマネージャの設定(SNMP Management Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、図4-6-5のような「SNMP Management Configuration Menu」の画面になります。この画面ではSNMPマネージャの設定を行います。

2 60% 7741/E PN271	11:96003aad) 編集(2) 14 20 Local Ma	- Tero Tero VI ES - IVI-140 inagement Syst) ウルドウ圏 漫宇コー 60	1977 NITU	
SNMP SNMP No.	Configurati Manager Lis Status	ion -> SNMP Ma st: Privilege	nagement Configur IP Address	ation Menu Community	Ī
12	Enabled Enabled	Read-Only Read-Hrite	0.0.0.0 0.0.0.0	public private	
Set M	anager [S]t anager P[r]	atus livilese	<command/> Set Manager [1]P Set Manager [Close	[Q]uit to previou	s aenu
Comma Enter	nd> the charac	ter in square	brackets to sele	ct option	

図4-6-5 SNMPマネージャの設定

SNMP Manager	現在設定されて	ているSNMPマネージャの設定を表示します。		
List	No.	SNMPマネージャのエントリ番号です。		
	Status	SNMPマネージャの状態を表示します。		
		Enabled	SNMPマネージャが有効であることを表します。	
		Disabled	SNMPマネージャは無効であることを表します。	
	Privilege	SNMPマネージャのアクセス権限を表示します。		
		Read-Write	読み書きともに可能です。	
		Read-Only	読み取りのみ可能です。	
	IP Address	SNMPマネージャのIPアドレスを表示します。		
	Community	SNMPにてア	クセスをする際のコミュニティ名を表示します。	

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

S	S	NMPマネージャの状態を設定します。
		「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う
		SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or Disable
		SNMP manager(E/D)>」に変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、無効にす
		る場合は「D」を入力してください。
Ι	S	NMPマネージャのIPアドレスを設定します。
		「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う
		SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP Address
		for manager>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。ここで設定されたSNMPマネ
		ージャからのみアクセスができるようになります。IPアドレスが 0.0.0.0 の場合は、全てのSNMP
		マネージャからアクセスが可能です。IPアドレスの設定後に 0.0.0.0 へ戻したい場合は「Set
		Manager Status」をDisableに設定してから変更してください。
r	S	NMPマネージャのアクセス権限を設定します。
		「r」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を行う
		SNMPマネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter the
		selection>」に変わりますので、読込専用(Read-only)の場合は「1」を、読み書き可能(Read-write)
		の場合は「2」を入力してください。
С	S	NMPマネージャのコミュニティ名を設定します。
		「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、SNMPマ
		ネージャのエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter community name for
		manager>」に変わりますので、コミュニティ名を入力してください。
Q	Ŧ	位のメニューに戻ります。

4.6.3.b. トラップ送信の設定(SNMP Trap Receiver Configuration)

「SNMP Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-6-6のような「SNMP Trap Receiver Configuration Menu」の画面になります。この画面ではSNMPトラップ送 信の設定を行います。



図4-6-6 SNMPトラップ送信の設定

Trap Receiver List	現在設定されて	れているトラップ送信先のIPアドレスとコミュニティ名を表示します。		
	No.	トラップ送信先のエントリ番号です。		
	Status	トラップ送信の状態を表示します。		
		Enabled	トラップを送信します。	
		Disabled	トラップを送信しません。	
	IP Address	トラップ送信先のIPアドレスを表示します。		
	Community	トラップ送信をする場合に現在設定されているコミュニティ名を表		
		示します。		

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

S	トラップ送信先の有効/無効を設定します。			
	「S」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を			
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enable or			
	Disable Trap Receiver(E/D)>」に変わりますので、SNMPマネージャを有効にする場合は「E」、			
	無効にする場合は「D」を入力してください。			
	トラップ送信先のIPアドレスを設定します。			
	「I」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」に変わりますので、設定を			
	行うトラップ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter IP			
	Address for trap receiver>」に変わりますので、IPアドレスを入力してください。			
D	リンク状態変更時のトラップ送出について設定します。			
	「d」と入力すると、画面が「Enable/Disable Individual Trap Menu」に変わります。			
	詳細な設定については次項(4.6.3.c)を参照ください。			
С	トラップ送信先のコミュニティ名を設定します。			
	「C」と入力すると、プロンプトが「Enter manager entry number>」にので、設定を行うトラッ			
	プ送信先のエントリ番号を入力してください。その後、プロンプトが「Enter community name			
	for trap receiver>」に替わりますので、コミュニティ名を入力してください。			
Q	上位のメニューに戻ります。			

4.6.3.c. リンク状態変更時のトラップ送出

(Enable/Disable Individual Trap Menu)

「SNMP Trap Receiver Configuration」でコマンド「d」を選択すると、**図4-6-7**のような 「Enable/Disable Individual Trap Menu」の画面になります。この画面では各ポートのリ ンク状態が変更された際のトラップ送出の設定を行います。



図4-6-7 リンク状態変更時のトラップ送出の設定

SNMP	SNMPの認証に失敗した際のトラップ送出の有効・無効の設定を表示します。		
Authentication	Enabled	トラップ送出を有効にします。	
Failure	Disabled	トラップ送出を無効にします。(工場出荷時設定)	
Enable Link	リンク状態が変更された際にトラップの送出がされる対象ポート番号を表示します。エ		
Up/Down Port	場出荷時は選択さ	されていません。	

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

А	リンク状態変更時のトラップ送出の有効/無効を設定します。
	「A」と入力すええると、プロンプトが「Enable or Disable SNMP Authentication trap(E/D)>」
	に変わりますので、トラップ送出を有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してくだ
	さい。
Ρ	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを追加します。
	「P」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象
	としたいポート番号を入力してください。
D	リンク状態変更時のトラップ送出の対象ポートを削除します。
	「D」と入力すると、プロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、トラップ送出の対象
	外としたいポート番号を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。
4.6.4. 各ポートの設定(Port Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「P」を選択すると、**図4-6-8**のような 「Port Configuration Menu」の画面になります。この画面では各ポートの状態表示および ポートの設定を行います。

2 66	MISSEDDurch	- Usrail	farm V/r	(-800) - 880	-800 AL-704			
PN27 Basi	120 Local Ma c Switch Con	anageme nfigura	nt System tion -> Poi	rt Configurat	ion Basic M	lenu		
Port	. Туре	Link	Admin	Mode	Flow Ctrl	EAP Pkt FW	Auto-MDI	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	10/100TX 10/100TX 10/100TX 10/100TX 10/100TX 10/100TX 10/100TX 10/100TX 10/100TX 10/100TX 10/100TX 10/00TX 1000T	Down Down Down Down Down Down Down Down	Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled	Âuto Âuto Âuto Âuto Âuto Âuto Âuto Âuto	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Enabled	
Set Set	[Å]dwin Stat [M]ode	tus	Set [F]los [S]et Auto	<command/> # Control p-MD1	Set [E]A [Q]uit t	P Packet For o previous m	warding enu	
Com Ente	and> er the chara	cter in	square bra	ackets to sel	ect option			

図4-6-8 各ポートの設定

画面の説明

Port	ポート番号を	表します。		
Туре	ポートの種類な	を表します。		
	10/100TX	10BASE-T/100BASE-TXを表します。		
	1000T	1000BASE-Tを表します。		
Link	現在のリンクの	の状態を表します。		
	Up	リンクが正常に確立した状態を表します。		
	Down	リンクが確立していない状態を表します。		
Admin	現在のポートの	の状態を表します。工場出荷時は全て「Enabled」に設定されています。		
	Enabled	ポートが使用可能です。		
	Disabled	ポートが使用不可です。		
Mode	通信速度、全/=	半二重の設定状態を表します。工場出荷時は全て「Auto」に設定されています。		
	Auto	オートネゴシエーションモード		
	100-FDx	100Mbps全二重		
	100-HDx	100Mbps半二重		
	10-FDx	10Mbps全二重		
	10-HDx	10Mbps半二重		
Flow Ctrl	フローコントロールの設定状態を表します。			
	工場出荷時は	全て「Disabled」に設定されています。		
	Enabled	フローコントロール中であることを表します。		
	Disabled	フローコントロールをしていないことを表します。		
EAP Pkt FW	EAP Packet	Forwarding 機能の設定状態を表します。工場出荷時は全て「Disabled」に設		
	定されています	す。IEEE802.1X認証で使用するEAPパケットを転送する場合は「Enabled」に		
	設定します。E	APパケットを破棄する場合は「Disabled」に設定します。		
	Enabled	EAP Packet Forwarding機能が有効であることを表します。		
	Disabled	EAP Packet Forwarding機能が無効であることを表します。		
Auto-MDI	Auto-MDI機	維の設定状態を表します。工場出荷時設定ではポート1~10は「Disabled」、		
	ポート11~12	?は「Enabled」に設定されています。		
	Enabled	Auto-MDI機能が有効であることを表します。		
	Disabled	Auto-MDI機能が無効であることを表します。		

А	各7	ポートの状態を設定します。
		「A」を入力するとプロンプトが「Set admin status->Enter port number >」となりますので、変
		更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入
		カしてください。その後プロンプトが「Enable or Disable port # (E/D)>」となりますので、有効
		(Enabled) にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力してください。設定完
		了後に上部の表示が更新されます。

Μ	各7	ポートの速歴	宴と全/	/半二重を設定できます。			
		「M」を入力するとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、変更したいポート番号					
		を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力してください。す					
		ると、プロ	コンプ	トが「Enter mode for port # (A/N)>」となりますので、オートネゴシエーション			
		モードを住	使用する	る場合は「A」、使用しない場合は「N」を選択してください。「N」を選択した場合、			
		プロンプ	トが「Eı	nter speed for port #(10/100)>」となりますので、設定したい通信速度を入力し			
		てください	い。指知	定するとプロンプトが「Enter duplex for port #(F/H)>」に変わりますので、全二			
		重の場合に	t[F](F	full duplex)、半二重の場合は「H」(Half duplex)を指定してください。入力が完了			
		し、設定が	が変更る	されると上部の表示も自動的に変更されます。			
		Mode	А	オートネゴシエーションモードに設定			
			Ν	オートネゴシエーションモードを使用しない			
				(Gigaの速度の固定は未サポート)			
		Speed	10	10Mbpsに設定			
			100	100Mbpsに設定			
		Duplex	F	全二重に設定			
			Н	半二重に設定			
F	フロ	コーコントロ	コールの	の有効/無効を設定します。			
		「F」を入力	すると	:プロンプトが「Set flow control->Enter port number >」となりますので、変更			
		したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力					
		してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable flow control for port # (E/D)>」とな					
		りますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にする場合は「D」を入力し					
		てください。設定が変更されると上部の表示も自動的に変更されます。設定完了後に上部の表示が					
		自動的に更新されます。					
Е	ΕA	EAP Packet Forwardingの有効/無効を設定します。					
		「E」を入力	すると	:プロンプトが「Set EAP packet forwarding->Enter port number >」となりま			
		すので、変更したいポート番号を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号					
		を「0」と入力してください。すると、プロンプトが「Enable or Disable EAP forward status for					
		all ports (E/D)>」となりますので、有効(Enabled)にする場合は「E」を、無効(Disabled)にす					
		る場合は「D」を入力してください。設定完了後に上部の表示が更新されます。					
S	Au	Auto-MDIの有効/無効を設定をします。					
		「S」を入力	すると	こプロンプトが「Set auto-MDI->Enter port number >」となりますので、変更し			
		たいポー	く番号を	を入力してください。全ポートを一度に変更する場合はポート番号を「0」と入力し			
		てください	い。する	ると、プロンプトが「Enable or Disable auto-MDI for all ports (E/D)>」となり			
		ますので、	有効	(Enabled) にする場合は「E」を、無効(Disabled) にする場合は「D」を入力して			
		ください。	設定知	完了後に上部の表示が更新されます。 			
Q	上位	立のメニュ-	ーに戻り	ります。			

ご注意: この画面はポートの状態を表示していますが、表示内容は自動的に更新されません。最新の状態を表示するには何らかのキー入力を行なってください。

4.6.5. アクセス条件の設定(System Security Configuration)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-6-9のような「System Security Configuration」の画面になります。この画面では設定・管理時に本装置にアクセスする際の諸設定を行います。

ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロー	110) 912199	00 14700
PN27120 Local Management Sy Basic Switch Configuration	vstem -> System	Security Configuration Menu
Console UI Idle Timeout: Telnet UI Idle Timeout:	5 Min. 5 Min.	
Telnet Server: SNMP Agent: IP Setup Interface: Local User Name: Syslog Transmission:	Enabled Disable Enabled manager Disable	1
Set [C]onsole UI Time Out Set [T]elnet UI Time Out Enable/Disable Te[]]net Ser Telnet [A]ccess Limitation [R]ADJUS Server Configurat Syslo[z] Transmission Confi	rver ion iguration	Change Local User [N]ame Change Local [P]assword Enable/Disable [S]NUP Agent Enable/Disable S[y]slog Transmission [1]P Setup Interface [Q]uit to previous menu
Command> Enter the character in squa	are bracke	s to select option

図4-6-9 アクセス条件の設定

画面の説明

Console UI Idle	コンソールの	の入力が無い場合にセッションを切断するまでの時間を分単位で表示
Timeout	します。工場	易出荷時は5分に設定されています。
Telnet UI Idle	Telnetでリー	モート接続している場合に入力が無い場合にセッションを切断するま
Timeout	での時間を分	∂単位で表示します。工場出荷時は5分に設定されています。
Telnet Server	Telnetでの	アクセスを許可するかどうかを表示します。
	工場出荷時は	は「Enabled」に設定されています。
	Enabled	アクセス可
	Disabled	アクセス不可
SNMP Agent	SNMPでの	アクセスを許可するかどうかを表示します。
	工場出荷時は	は「Disabled」に設定されています。
	Enabled	アクセス可
	Disabled	アクセス不可
IP Setup	Panasonic	製ネットワークカメラに同梱されているIPアドレス設定ソフトウェア
Interface	でのアクセス	スを可能にするかどうかを表示します。
	工場出荷時は	は「Enabled」に設定されています。
	※注意事項な	aどにつきましては、付録Cをご確認ください。
	Enabled	アクセス可
	Disabled	アクセス不可
Local User	現在設定され	1ているログインする際のユーザ名を表示します。
Name	工場出荷時は	は「manager」に設定されています。
Syslog	Syslogサーム	バへのシステムログ送信状態を表示します。
Transmission	工場出荷時は	は「Disabled」に設定されています。
	Enabled	Syslogサーバへシステムログを送信します。
	Disabled	Syslogサーバへシステムログを送信しません。

C	コンパールで逆結している場合にわかションを切断するまでの時間を分単位で設定します
C	
	「し」と入力するとフロフノトか」Enter console lale timeout>」と変わります。ここで0~60(万)
	よどの値を設定してくたさい。して設定した場合は自動切断しなくなります。
I	lelnetで接続している場合にセッションを切断するまでの時間を分単位で設定します。
	T]と入力するとプロンプトが Enter new telnet idle timeout>」と変わります。ここで1~
	60(分)までの値を設定してください。
Ν	ログインする際のユーザ名を変更します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter current password>」と変わりますので、現在のパスワード
	を入力してください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new user name>」と変わ
	りますので、新しいユーザ名を半角12文字で入力してください。
Ρ	ログインする際のパスワードを変更します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter old password>」と変わりますので、現在のパスワードを入
	カしてください。パスワードが正しい場合、プロンプトが「Enter new password>」と変わります
	ので、新しいパスワードを半角12文字で入力してください。入力すると確認のためプロンプトが
	「Retype new password>」となりますので新しいパスワードを再入力してください。
	Telnetでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。
	「L」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable telnet server(E/D)>」と変わります。
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
S	SNMPでのアクセスを可能にするかどうかを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable SNMP Agent(E/D)>」と変わります。
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
А	Telnetにて本装置へアクセスする機器を制限する設定を行います。
	「Y」と入力するとTelnet Access Limitation Menuに移動します。ここでの設定については
	4.6.5.a. を参照してください。
Υ	Syslogサーバへシステムログを送信するかどうかを設定します。
	「Y」と入力するとプロンプトが「Enable/Disable S[y]slog Transmission」と変わります。
	Syslogサーバへシステムログを送信する設定にするならば「E」を、送信しないならば「D」を入力し
	てください。
R	IEEE802.1X認証で使用するRADIUS(Remote Authentication Dial In User Service)サーバのアク
	セス設定を行います。
	「R」と入力するとRADIUS Server Configuration Menuに移動します。ここでの設定については
	4.6.5.b. を参照してください。
G	Syslogサーバへシステムログを送信する条件の設定を行います。
	「G」と入力するとSyslog Transmission Configuration Pageに移動します。ここでの設定につい
	ては 4.6.5.c. を参照してください。
	Panasonic製ネットワークカメラに同梱されているIPアドレス設定ソフトウェアでのアクセスを可能
	にするかどうかを設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable IP setup interface (E/D)>」と変わります。
	アクセス可能にするには「E」を、アクセスできなくするには「D」を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.5.a. Telnetアクセス制限の設定

(Telnet Access Limitation Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「A」を選択すると、図4-6-10のような 「Telnet Access Limitation」の画面になります。この画面ではTelnetにて本装置へアクセ スする機器の制限を行います。

C COMI-9500baud - Tera Term VI	×
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) エントロール(E) ウィンドウ(E) 清平コード(E) ヘルブ(E)	
PN27120 Local Management System System Security Configuration -> Telnet Access Limitation Menu	
Enable/Disable Telnet Access Limitation : Disabled	
No. IP Address Subnet Mask	
1 <empty> <empty> 2 <empty> <empty></empty></empty></empty></empty>	
4 (empty) (empty) 5 (empty) (empty) 5 (empty)	
(CUMMAND) [E]nable/Disable Telnet Access Limitation [A]dd IP Address and Subnet Mask [D]elete IP Address and Subnet Mask [M]odify IP Address and Subnet Mask [Q]uit to previous menu	
Command> Enter the character in square brackets to select option	

図4-6-10 Telnetアクセス制限の設定

Е	Tel	netから	のアクセス制限の有效	か・ 無効を設定します。	
	Ε	アクセ	ス制限を有効にします	•	
	D	アクセ	ス制限を無効にします	0	
А	許可	可するIF	アドレスを設定します	。5つの範囲を設定で	きます。
		۲AJS	入力するとプロンプト	が「Enter IP address	entry number>」と変わりますので1~5の間
		でエン	・トリ番号を入力してく	、ださい。プロンプトが	「Enter IP address>」と変わりますので、ア
		クセス	、許可するIPアドレスを	入力して下さい。IPア	ドレスが正しい場合、プロンプトが「Enter
		subne	etwork mask>」と変	わりますので、アクセン	ス許可するIPアドレスの範囲をマスクで入力し
		てくた	ざい。		
		(設定)	则)		
		NO.	IP Address	Subnet Mask	アクセス計可されにドアトレス
		1	192.168.1.10	255.255.255.25	55 192.168.1.10
					(1台のみアクセスが可能)
		2	192.168.1.20	255.255.255.25	54 192.168.1.20、192.168.1.21
					(2台のアクセスが可能)
		3	192.168.2.1	255.255.255.12	28 192.168.2.1~192.168.2.127
					(127台のアクセスが可能)
		4	192.168.3.1	255.255.255.0	192.168.3.1~192.168.3.254
					(254台のアクセスが可能)
	≡л⊂		マドレフの筋囲た削め	×1 ≠ ₹	
U	戓人		アトレスの戦田を削除	いんり。 が「Entor ID addross	ontrupumborとと変わりますのご削除した
			ハリするこうロシント	が TEINER IF address ださい。	
M	設定	ミレた IF	アドレスの範囲を変更	します。 	
		۲MJ۶	:入力するとプロンプト	・が「Enter IP address	entry number>」と変わりますので1~5の間
		でエン	・トリ番号を入力してく	、ださい。 プロンプトが	、 「Enter IP address>」と変わりますので、設
		定した	IPアドレスを入力して	下さい。プロンプトが	「Enter subnetwork mask>」と変わります
		ので、	アクセス許可するIPア	'ドレスの範囲をマスク	で入力してください。
Q	上位	立のメニ	ューに戻ります。		

4.6.5.b. RADIUSの設定(RADIUS Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「R」を選択すると、図4-6-11のような「RADIUS Server Configuration Menu」の画面になります。この画面ではIEEE802.1X認証で使用するRADIUSサーバへのアクセス設定を行います。

😓 192.168.1.150.28 - Tero Tern VI			×
ファイル(E) 編集(E) 設定(E) コントロール(E) ウィンドウ(E) 漢字: PN27120 Remote Management System	9-140 NIHO		
System Security Configuration -> RADIUS Conf	iguration Menu		
WAS ID: nnas-id01			
Index Server IP Address Shared Secret	Response Time	Max Retransmission	
1 192.168.1.200 test 2 0.0.0.0	4 seconds 10 seconds	23	
3 0.0.0.0 4 0.0.0.0	10 seconds 10 seconds	33	
5 0.0.0.0	10 seconds	3	
Set [N]AS ID			
Set Shared Se[c]ret			
Set [M]ax Retransmission [O]uit to previous menu			
falare of breatons weng			
Command> Enter the character in square brackets to se	lect option		

図4-6-11 RADIUSの設定

画面の説明

NAS ID	認証ID(NAS Identifier)を表示します。
Index	RADIUSサーバの番号を表示します。
Server IP	RADIUSサーバのIPアドレスを表示します。
Address	
Shared Secret	認証の際に用いる共通鍵(Shared Secret)を表示します。 サーバ側とクライアント側で
	同じ設定にする必要があり、通常システム管理者が設定します。
Response Time	RADIUSサーバへの認証要求に対する最大待機時間を表示します。工場出荷時は10秒
	設定されています。
Maximum	RADIUSサーバへの認証要求が再送される回数を表示します。工場出荷時は3回に設定
Retransmission	されています。

Ν	Ν	AS IDを設定します。
		「N」と入力すると表示が「Enter NAS ID >」となりますので、0~16字までの文字を入力してくださ
		い。
	R	ADIUSサーバのIPアドレスを設定します。
		「I」と入力すると表示が「Enter RADIUS server index>」となりますので、対象RADIUSサーバのイ
		ンデックスを入力してください。その後、「Enter IP address for RADIUS server>」となりますので、
		IPアドレスを入力してください。
С	R	ADIUSサーバの共通鍵を設定します。
		「C」と入力すると表示が「Enter RADIUS server index>」となりますので、対象RADIUSサーバのイ
		ンデックスを入力してください。その後、「Enter secret string for server>」に変わりますので、半
		角20文字以内で入力してください。
R	認	証要求に対してRADIUSサーバが応答するまでの待機時間を設定します。
		「R」と入力すると表示が「Enter RADIUS server index>」となりますので、対象RADIUSサーバのイ
		ンデックスを入力してください。「R」と入力するとプロンプトが「Enter response time>」に変わり
		ますので、1~120(秒)までの値を入力してください。
Μ	認	証要求が再送される最高回数を設定します。
		「M」と入力すると表示が「Enter RADIUS server index>」となりますので、対象RADIUSサーバのイ
		ンデックスを入力してください。「M」と入力するとプロンプトが「Enter maximum
		retransmission>」に変わりますので、1~254までの整数を入力してください。
Q	Ŀ	_位のメニューに戻ります。

4.6.5.c. Syslogの送信設定(Syslog Transmission Configuration)

「System Security Configuration」でコマンド「G」を選択すると、図4-6-12のような「Syslog Transmission Configuration Page」の画面になります。この画面ではシステムログを送信するSyslogサーバ情報の設定を行います。

GOM	H:9600basd - Ts	in aret er			
7711/E) 編集(E) Linde(S) 20 Local Manage	לאינאלי (עוו-סאינב)	(1) 漢字コード(1)	N1719	P
Syster	n Security Con	figuration -> Sys!	log Transmissio	n Configuration Menu	
Syslo No.	g Server List: Status	IP &ddress	Facility	Include SysName/IP	
$\frac{1}{2}$	Enabled Disabled	192.168.1.1 0.0.0.0	Facility0 Facility0	IP address	
Set	erver [S]tatus erver [F]acili	Set Server [] ty Set S[y]sName	MAND>]P ⊵/IP Include	[Q]uit to previous menu [C]lear Server Informatio	n
Comman	nd>				

図4-6-12 Syslogの送信設定

画面の説明

Status	Syslog Transmi	ssionの状態を表示します。
IP Address	SyslogサーバのIPアドレスを表示します。	
Facility	Facilityの値を表示します。	
Include	追加する情報を表	表示します。
SysName/IP	SysName	送信するシステムログに本装置のSysNameを追加します。
	IP address	送信するシステムログに本装置のIP Addressを追加します。

S	Syslog Transmissionの状態を設定します。				
	「S」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力				
		してください。その後プロンプトが「Enable or Disable Server (E/D)>」と変わりますので、有効に			
		する場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。			
F	F	acillityを設定します。			
		「F」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力			
		してください。その後プロンプトが「Enter Server Facility>」と変わりますので、0~7(Local0~			
		Local7)までの値を入力してください。			
Ι	S	yslogサーバのIPアドレスを設定します。			
		「I」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力			
		してください。その後プロンプトが「Enter IP address for manager>」と変わりますので、Syslog			
		サーバのIPアドレスを入力してください。			
Y	迂	き信するシステムログに追加する情報を設定します。			
		「Y」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、設定したいNo.を入力			
		してください。その後プロンプトが「Enter Include Information>」と変わりますので、本装置の			
	SysNameを追加する場合は「S」を、IPアドレスを追加する場合は「I」を、追加しない場合は「N」を入				
		力してください。			
С	S	yslog Transmissionの設定情報を初期化します。			
		「C」と入力すると表示が「Enter manager entry number>」となりますので、初期化したいNo.を入			
		カしてください。その後プロンプトが「Clear syslog server information (Y/N)」と変わりますので、			
		初期化する場合は「Y」を、初期化しない場合は「N」を入力してください。			
Q	Ţ	位のメニューに戻ります。			

4.6.6. フォワーディングデータベースの設定

(Forwarding Database)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「F」を選択すると、図4-6-13のような 「Forwarding Database Menu」の画面になります。この画面ではMACアドレスを静的に 登録し、登録したMACアドレスの機器のみに通信を許可する設定を行います。



図4-6-13 MACアドレステーブル(Static)の参照

画面の説明

Static Address Table	フォワーディングデータベースのMACアドレスの追加・削除を行います。
MAC Learning	ポート毎にMACアドレス学習機能をAuto/OFFにする設定をします。
	OFFにした場合、「Static Address Table」で登録したMACアドレスの
	み通信可能となります。
Age-Out Time	MACアドレステーブルを保存する時間を設定します。
Quit to previous menu	上位のメニューに戻ります。

4.6.6.a. MACアドレスの追加・削除

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-6-14 のような「Static Address Table Menu」の画面になります。この画面では静的にMACアド レスの追加・削除を行えます。



図4-6-14 MACアドレスの追加・削除

画面の説明

MAC Address	静的に登録されたMACアドレスを表示します。
Port	MACアドレスが属するポートを表示します。
VLAN ID	MACアドレスが属するVLAN IDを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
А	MACアドレスを追加登録します。
	「A」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xxxxxxxxxxxx)」となりますので、追加するアドレス
	を入力してください。静的に登録されたMACアドレスを持つ端末は、ポート毎にMACアドレス学
	習機能をOFFにした場合でも転送可能な状態となります。
D	登録されたMACアドレスを削除します。
	「D」と入力すると表示が「Enter MAC Address(xxxxxxxxxxxx)」となりますので、削除するアドレス
	を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.6.6.b. MACアドレスの学習モードの設定

「Forwarding Database Information Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-6-15** のような「MAC Learning Menu」の画面になります。この画面ではポート毎のMACアド レスの学習モードを自動学習またはOFFにする設定を行えます。

2 GOMI:9600bood - Tara Tarm VT
PN27120 Local Management System Soverage Menu
Port MAC Learning
1 Auto 2 Auto 3 Auto 4 Anto
5 Auto 6 Auto 7 Auto 8 Auto
9 Auto 10 Auto 11 Auto 12 Auto
(S]et MAC Learning Mode [Q]uit to previous menu
Command> Enter the character in square brackets to select option

図4-6-15 ポート毎のMACアドレスの学習モード

画面の説明

Port	ポート番号な	を表示します。	
MAC Learning	ポート毎に、MACアドレスを自動学習で行うか、MACアドレスの学習をOFFにするを		
	表示します。		
	Auto ポート毎にMACアドレスを自動的に学習します。(工場出荷時設定		
	Disabled	ポート毎にMACアドレス学習をOFFにします。	

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

S	7	ペート毎にMACアドレスの学習機能を切り替えます。
		「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、設定
		変更を行うポート番号を入力してください。その後、プロンプトが「Change MAC Learning Mode
		for port X (A/D)>」に変わりますので、MACアドレスの自動学習させる場合は「A」、MACアド
		レス学習をOFFにさせる場合は「D」を選択してください。
		ポート毎にMACアドレス学習機能をOFFにし、「Static Address Table Menu」 で静的に登録さ
		れたMACアドレスがない場合は通信不可能な状態となります。
Q	Ч	位のメニューに戻ります。

ご注意: IEEE802.1X認証機能を使用する場合は、MAC Learning Menuでポートに学習 させない設定(Disabled)との同時使用ができません。

4.6.6.c. MACアドレステーブルの保存時間の設定

「Forwarding Database Menu」でコマンド「O」を選択すると、**図4-6-16**のような「Age-Out Time Menu」の画面になります。この画面ではMACアドレステーブルの保存時間の設定を行えます。

C. COMI:9600Baud - Terra Terra VI
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) エントロール(E) ウィンドウ(E) 清平コード(E) ヘルプ(E)
PN27120 Local Management System Forwarding Database -> Age-Out Time Menu
Ase-Out Time: 300 Sec.
<conmand></conmand>
Set Age-[0]ut Time [0]uit to previous menu
Connand>
Enter the character in square brackets to select option

図4-6-16 MACアドレステーブルの保存時間の設定

画面の説明

Age-Out	MACアドレステーブルを保存する時間を表示します。最後にパケットを受
Time	信してからの時間となります。 工場出荷時は300秒(5分) に設定されてい
	ます。

0	MACアドレスの保存時間を設定します。				
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter Age-Out time>」と変わりますので、1!	5~			
	3825の間で設定してください。(設定は15秒単位になります。)				
Q	上位のメニューに戻ります。				

4.6.7. 時刻同期機能の設定(SNTP Configuration)

本機器では、SNTP(Simple Network Time Protocol)のサポートにより、外部のSNTP サーバと内蔵時計の同期による正確な時刻設定が可能です。「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-6-17のような「SNTP Configuration Menu」の 画面になります。この画面ではSNTPによる時刻同期の設定を行います。

C CONTI-9600biod - Terra Terra VT	- 🖂
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(D) ウィンドウ(B) 満年コード(E) ヘルブ(B)	99928
PN27120 Local Management System Basic Switch Configuration -> SNTP Configuration Menu	
Time (HH:NN:SS) : 00:16:27 Date (YYYY/NN/DD) : 2001/01/05 Friday	
SMTP Server IP : 0.0.0.0 SMTP Polling Interval : 1440 Min Time Zone : (GMT+09:00) Osaka,Sapporo,Tokyo Daylight Saving : N/Å	
<conmand></conmand>	
Set SNTP Server 1[P] Set SNTP [1]nterval Set Time [Z]one S[e]t Daylight Saving [Q]uit to previous menu	
Command> Enter the character in square brackets to select option	

図4-6-17 時刻同期機能の設定

C COMHODDburd - Terra Terra VI	×
ファイルビ 編集化 設定の エントロール(2) ウィンドウビ 清平コード(2) ヘルブ(2)	80
PN27120 Local Management System SNTP Configuration -> Time Zone Configuration Menu	3
Time Zone : (GMT+09:00) Osaka,Sapporo,Tokyo Daylight Saving : N/A	
Type Time Zone Nation or City	
1 (GMT-12:00) Eniwetok.Kwajalain 2 (GMT-11:00) Midway Islands.Samoa 3 (GMT-10:00) Hawaii 4 (GMT-08:00) Alaska 5 (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada).Tijuana 6 (GMT-07:00) Arizona 7 (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada) 8 (GMT-08:00) Central Time (US & Canada) 9 (GMT-08:00) Mexico City.Tegucisalpa 10 (GMT-08:00) Saskatchewan (CDMMAND)	
[N]ext Page [S]et Time Zone [P]revious Page [Q]uit to previous menu	
Command> Enter the character in square brackets to select option	

図4-6-18 タイムゾーンの設定

画面の説明

Time(HHMMSS)	内蔵時計の時刻を表示します。
Date(YYYY/MM/DD)	内蔵時計の日付を設定します。
SNTP Server IP	時刻同期を行うSNTPサーバのIPアドレスを表示します。
SNTP Polling Interval	SNTPサーバとの時刻同期間隔を表示します。
Time Zone	タイムゾーンを表示します。
Daylight Saving	Daylight Saving(夏時間)の適用状況を表示します。

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

Ρ	外部SNTPサーバのIPアドレスを設定します。
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter new IP address>」と変わりますので、SNTPサーバのIPアド
	レスを入力してください。
1	SNTPサーバとの時刻同期間隔を設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter Interval Time>」と変わりますので、SNTPサーバとの時刻
	同期の間隔を1~1440(分)の範囲で入力してください。
	工場出荷時は1440分(1日)に設定されています。
е	Daylight Saving(夏時間)の適用を設定します。
	「E」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Daylight Saving (E/D)>」と変わりますの
	で、夏時間を適用する場合は「E」、しない場合は「D」を入力してください。
	但し、夏時間が適用されないタイムゾーンに設定されている場合は切り替えができません。通常、
	国内で使用する場合の設定は不要です。
Ζ	タイムゾーンを設定します。
	「Z」と入力するとタイムゾーンの一覧が表示されますので、該当するタイムゾーンを指定してく
	ださい。「S」を入力するとプロンプトが「Select time zone>」に変わりますので、番号を選択
	してください。
	通常、国内で使用する場合は工場出荷時設定の「(GMT+0900)Osaka,Sapporo,Tokyo」からの
	変更は不要です。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意:SNTPサーバがファイアウォールの外部にある場合、システム管理者の設定に よってはNTPサーバと接続できない場合があります。詳しくはシステム管理者に お問い合わせください。また、SNTP機能を無効にしたい場合はSNTP Server IP を0.0.0.0 に設定して再起動してください。

4.6.8. ARPテーブルの設定(ARP Table)

「Basic Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、図4-6-19のような 「ARP Table」の画面になります。この画面ではARPテーブルの参照および設定を行います。



図4-6-19 ARPテーブルの表示

画面の説明

Sorting Method	表示する順番を表示します。
ARP Age Timeout	ARPテーブルのエージングタイムアウトを表示します。
IP Address	ARPテーブル上にあるIP Addressを表示します。
Hardware Address	ARPテーブル上にあるHardware Addressを表示します。
Туре	ARPテーブル上にあるTypeを表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
Т	ARPテーブルのエージングタイムアウトを設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter ARP age timeout value >」と変わりますので、ARP Table
	のエージングタイムアウトを30~86400(秒)で設定してください。
S	ARPテーブルの表示する順番を選択します。
	「S」と入力するとプロンプトが「SSelect method for sorting entry to display (I/M/T)>」と変わ
	りますので、IP Addressの順番を表示する場合は「I」を、Hardware Addressの順番を表示する
	場合は「M」を、Typeの順番を表示する場合は「T」を選択してください。
А	ARPテーブルのエントリを追加/修正します。
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、IPアドレスを入力してく
	ださい。入力後、「Enter Hardware address >」と変わりますので、MACアドレスを
	「*********」のように入力してください。
D	ARPテーブルのエントリを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter IP address >」と変わりますので、削除するIPアドレスを入
	カしてください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7. 拡張機能の設定(Advanced Switch Configuration)

「Main Menu」から「A」を選択すると図4-7-1のような「Advanced Switch Configuration Menu」の画面になります。この画面では本装置が持つVLANやQoSなどの 機能の設定を行います。

👵 COM3:9600baud – Tera Term VT	
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) ウィンドウ(B) ヘルプ(E)	
PN27120 Local Management System Main Menu -> Advanced Switch Configuration Menu	^
[V]LAN Management [L]ink Aggregation Port [M]onitoring Configuration Rapid [S]panning Tree Configuration Guality of Service [C]onfiguration St[o]rm Control Configuration 802.1[X] Port Based Access Control Configuration [1]GMP Snooping Configuration [R]RP Configuration [Q]uit to previous menu	
Command>	
Enter the character in square brackets to select option	~

図4-7-1 拡張機能の設定

画面の説明	
-------	--

VLAN Management	VLANに関する設定を行います。
Link Aggregation	リンクアグリゲーションの設定を行ないます。
Port Monitoring	ポートモニタリング(ミラーリング)に関する設定を行います。
Configuration	
Rapid Spanning Tree	スパニングツリーに関する設定を行います。
Configuration	
Quality of Service	QoSに関する設定を行います。
Configuration	
Storm Control Configuration	ストームコントロール機能の設定を行います。
802.1x Port Base Access	IEEE802.1Xポートベース認証に関する設定を行います。
Control Configuration	
IGMP Snooping Coniguration	IGMP Snoopingに関する設定を行います。
RRP Configuration	リングプロトコルの設定を行います。
Quit to previous menu	Advanced Switch Configuration Menuを終了し、メインメニュ ーに戻ります。

4.7.1. VLANの設定(VLAN Management)

4.7.1.a. 特徴

●本装置のVLAN機能はポートベースVLANです。

- ●IEEE802.1Qに準拠したタギングに対応しタグのついたパケットの取扱いができ、また パケットにタグをつけて送信することが可能で、ポートごとにタグをつけるかどうか設 定可能です。
- ●VLAN ID、PVIDの2つの異なるパラメータをもっています。このパラメータを組み合わ せることによりタグなしのパケットの送信先を制御することができます。
- VLAN ID・・・タグつきのパケットを取り扱う際のタグにつけられるVLAN IDです。また、 タグなしのパケットの場合にもこのIDでポートがグループ化され、このID を参照しパケットの送信先が決定されます。各ポートに複数設定すること が可能です。
- PVID・・・ポートVLAN ID(PVID)は各ポートにひとつだけ設定することができ、タグ なしのパケットを受信した場合にどのVLAN IDに送信するかをこのIDによ って決定します。タグつきのパケットの場合はこのIDは参照されず、パケッ トについているタグのVLAN IDが使用されます。

4.7.1.b. VLAN設定の操作(VLAN Management Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、図4-7-2のような「VLAN Management Menu」の画面になります。この画面でVLANに関する設定を行います。

🚨 COM3:9600baud - Tera Term V	π	
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントローパ PN27120 Local Management Sy	14(Q) ウルドウ(B) ヘルブ(B) Astem	*
Advanced Switch Configurati	ion -> VLAN Management Menu	
Internet Mansion : Disabled VLAN ID VLAN Name	i Uplink VLAN Type	:
1	Permanent	
[N]ext Page [P]revious Page [R]eset VLAN to Default S	<command/> [C]reate VLAN D]elete VLAN Set []]nternet Mansion	C[o]nfig VLAN Member [S]et Port Config [Q]uit to previous menu
Command> Enter the character in squa	ire brackets to select opti	on 🖉

図4-7-2 VLAN設定メニュー

画面の説明

VLAN ID	VLANのVLAN IDを表示します。		
VLAN	設定されているVLANの名前を表示します。		
Name			
VLAN Type	VLANの種類を表示します。		
	Permanent	初期設定のVLANであることを表します。VLANは最低1つなくてはなら	
		ず、このVLANは削除できません。	
	Static	新たに設定されたVLANであることを表します。	
Internet	インターネットマンションモードの状態を表示します。		
Mansion	Enabled	インターネットマンションモードが有効です。	
	Disabled	インターネットマンションモードが無効です。(工場出荷時設定)	
Uplink	インターネッ	トマンションモード有効時のアップリンクポートを表します。	

ご注意:工場出荷時はVLAN ID=1が設定され、全てのポートがこのVLANに属しています。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
С	新たなVLANを作成します。
	「C」と入力すると画面が「VLAN Creation Menu」へ変わります。 内容については次項(4.7.1.c)を
	参照してください。
D	設定されているVLANを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、削除したいVLAN ID(2~
	4094)を入力してください。
0	VLAN内のポート構成を設定します。
	「o」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID>」となりますので、設定を行いたいVLAN ID(1~
	4094)を入力してください。 すると画面が「Config VLAN Member Menu」に変わります。 内容に
	ついては次項(4.7.1.d)を参照してください。
S	ポートごとのPVID設定および確認を行います。
	「S」と入力すると画面が「VLAN Port Configuration Menu」に変わります。内容については次項
	(4.7.1.e)を参照してください。
R	VLAN設定を工場出荷時状態に初期化します。
	「R」と入力すると、プロンプトが「Are you sure to reset VLAN configuration to factory
	default (Y/N)>」となりますので、初期化する場合は「Y」、初期化しない場合は「N」を入力し
	てください。
	インターネットマンションモードを設定します
	」と入力すると、プロンプトが Enable or Disable Internet Mansion Function? (E/D)>」
	に変わりますので、インターネットマンションモードを有効にしたい場合は「E」、無効にした場合は、ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA ALA
	合は「D」を人力してください。「E」を選択した場合、プロンプトが「Uplink port? >」に没わ
	リますので、アップリングホートとするホート番号を入力してくたさい。この設定により、インタ
	一イットマンションで使用9る人1ッナとして最週な境境に設定でさよ9。指定しにホートをアッ
	ノリノンホートとし、他のホートはタリノリノンホートとのみ通信可能になり、タリンリングホー
	│ │ │ └はの互いに通信9ることかできなくなりま9。従つし、合尸间のセキュリティを帷床9ることか │
	「「「「」」」」。
0	
Q	

ご注意:新たにVLANを作成した場合であっても後述のPVIDは連動して変更されません。 必ずこの画面で登録した後に図4-7-4、図4-7-5の設定画面において設定内容の 確認を行ってください。

ご注意:インターネットマンションモード有効時には下記の制約条件があります。

必ずご確認頂いた上で使用して下さい。

- (1)スパニングツリー機能との併用できません。
- (2)IGMP Snooping機能との併用できません。
- (3)リングプロトコル機能との併用できません。
- (4)MACアドレステーブルにStaticで登録ができません。
- (5)4.6.6.b項のMAC Learning機能は使用できません。

(6)アップリンクポートのみ管理VLANに所属しています。

4.7.1.c. VLANの作成(VLAN Creation Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「C」を選択すると、図4-7-3のような「VLAN Creation Menu」の画面になります。この画面でVLANの新規作成に関する設定を行います。

COMISSOUGARD - Tera Term VI		j
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(D) ウィンドウ(S)) 漢字コード(0) ヘルプ(6)	
PN27120 Local Management System VLAN Management -> VLAN Creation Menu	×	
VLAN ID : VLAN Name :		
Port Member		
<00000	ND>	
Set VLAN [1]D/[1]ndex Set VLAN [N]ame [Q]uit to previous menu	[S]elect Port Member [A]pply	
Command>	An exclusion of the second	į
muter the character, in sidnale placeets	to select option	ł

図4-7-3 VLANの作成

画面の説明

VLAN ID		作成したいVLANのVLAN IDを表します。	
VLAN Name		作成したいVLANのVLAN名を表します。	
Port Member 作成したいVLANのメンバーのポート番号を表します。		作成したいVLANのメンバーのポート番号を表します。	
С	こで使用で	きるコマンドは下記の通りです。	
	VLAN ID&	設定します。	
	「リと入	カするとプロンプトが「Set VLAN ID->Enter VLAN ID >」となりますので、新しいVLAN	
	ID(2~4	1094)を入力してください。	
Ν	VLANの名前	前を設定します。	
	「N」とフ	、力するとプロンプトが「Set VLAN name->Enter VLAN name >」となりますので、新しい	
	VLAN名を半角32文字以内で入力してください。		
S	VLANのメン	バーを設定します。	
	「S」と入	.カするとプロンプトが「Enter port number >」となりますので、ポート番号(1~5)を入力し	
	てくだる	さい。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カンマで区切るか、連続した数字の	
	場合は/	ハイフンで指定してください。	
А	VLANを設定	目します。	
	「A」とフ	、力すると反映されます。	
Q	上位のメニ	ューに戻ります。	

ご注意: VLAN設定後にそのまま「Q」(Quit)を入力すると設定が反映されません。 作成したVLANの設定を反映させるには「A」(Apply)を必ず入力してくださ い。

4.7.1.d. VLAN設定の変更(VLAN Modification Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「o」を選択し対象のVLAN IDを指定すると、 図4-7-4のような「Config VLAN Member Menu」の画面になります。この画面でVLANの 設定情報の変更を行います。

2. 50.3193000000 - Tara Tara VI 77イルビ 編集(型) 設定(型) コントロール(型) ウルドウ(型) 漢字コード(型) ヘルブ(型)	
PN27120 Local Management System VLAN Management -> Config VLAN Member Menu	
VLAN ID: 2 VLAN Name:	
Port Tassing	
11 Yes 12 Yes	
<command/>	
[N]ext Page [C]hange VLAN Name [A]dd VLAN Member Previous Page [R]emove VLAN Member [Q]uit to previous men	0
Charles falses future senses falses of heriogn men	
Command> Enter the character in square brackets to select option	

図4-7-4 VLAN設定の変更

画面の説明

VLAN ID	設定を変更するVLANのIDを表します。		
VLAN Name	設定を変更するVLANのVLAN名を表します。		
Port	このVLANに属するメンバーのポート番号を表します。		
Tagging	「Yes」の場合はタグを使用するポートを表し、「No」の場合はタグを使用しないポー		
	トを表します。		

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
С	VLANの名前を変更します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter new VLAN name>」となりますので、新しいVLAN名を半角
	32文字以内で入力してください。
R	VLANのポートメンバーから指定のポートを削除します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Delete number->Enter port number>」となりますので、削除した
	いポート番号を入力してください。
А	変更内容を設定します。
	「A」と入力すると変更した内容が反映されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.1.e. ポート毎の設定(VLAN Port Configuration Menu)

「VLAN Management Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-7-5のような「VLAN Port Configuration Menu」の画面になります。この画面でVLANのポート毎の設定を行います。

S. GOMI:SOUDaud - Tera Term VT	
ファイルビ 編集(E) 設定(S) エントロール(2) ウィンドウ(B) 漢字コード(C) ヘルブ(4)	2752
PN27120 Local Management System VLAN Management -> VLAN Port Configuration Menu	
Port PVID	
1 1	
8 1 7 1	
12 1 (CONVAND)	
Set Fort [V]ID [W]uit to previous menu	
Command>	
Enter the character in square brackets to select option	~

図4-7-5 ポート毎の設定

画面の説明

Port	ポート番号を表します。
PVID	現在そのポートに設定されているPVID(Port VLAN ID)を表示します。PVIDはタグなし
	のパケットを受信した場合にどのVLAN IDに送信するかを表します。工場出荷時は1に
	設定されています。タグつきのパケットを受信した場合は、値とは関係なくタグを参照
	し、送信先のポートを決定します。

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

V	PVIDを設定します。		
		「V」と入力するとプロンプトが「Set PVID->Enter port number>」となりますので、設定したいポ	
		ート番号を入力してください。その後プロンプトが「Enter PVID for port #>」となりますので、既	
		に設定されているVLAN IDの中から変更するVLAN IDを入力してください。	
Q	上任	立のメニューに戻ります。	

ご注意:本装置はひとつのポートに複数のVLANを割り当てることができます。新たに VLANを設定した場合、それまでに属していたVLANと新しいVLANの両方に属す ることになります。したがって、ドメインを分割する場合には今まで属していた VLANから必ず削除してください。

4.7.2 リンクアグリゲーションの設定(Link Aggregation)

4.7.2.a. リンクアグリゲーションについて

リンクアグリゲーションとはスイッチの複数のポートをグループ化し、グループ化したポ ート同士を接続することにより、スイッチ間の通信帯域を増やすことができる機能です。 このリンクアグリゲーションの機能を用いることをトランキングと呼びます。 本装置ではIEEE802.3adで規定されたLACP(Link Aggregation Control Protocol)をサ ポートしています。

これにより1グループ最大8ポートまでの構成が可能です。

ご注意:本装置では100MポートとGigaポートを混在したトランキング構成はできません。 また、スパニングツリー及びインターネットマンションモードとの併用はできま せん。

4.7.2.b. 設定操作(Trunk Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、**図4-7-6**のような「Trunk Configuration Menu」の画面になります。この画面でトランキングの設定を行ないます。

🚨 COM3:9600baud - Tera Term VT		
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール((1) ひょうすう思う くこう(日)	
PN27120 Local Management Sys Advanced Switch Configuratio System Priority : 1	tem n -> Trunk Configuration Menu	^
Key Mode Member Por	t List	
		_
[1]]] Comme Wandson	(COMMAND)	
[R]emove Group Member [M]odify Group Mode	LACP [G]roup Status	
Se[t] System Priority Command>		
Enter the character in squar	e brackets to select option	~

図4-7-6 トランキングの設定

画面の説明

System Priority	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順位		
	です。 数値が小さし	いほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。	
Кеу	トランキングのグループ番号を表示します。		
Mode	トランキングの動作モードを表示します。		
	Active	本装置からLACPパケットを送出し、相手側とネゴシエーションを	
		行うことでトランクを構成します。	
		相手側のモードがActive、またはPassiveである必要があります。	
	Passive	本装置からはLACPパケットは送出せずに、相手側からのLACPパ	
		ケットの受信でネゴシエーションを行った上でトランクを構成し	
		ます。	
		相手側のモードがActiveである必要があります。	
	Manual	LACPパケットを用いず、強制的にトランキングを構成します。相	
		手側も同様の設定である必要があります。	
Members Port	トランキングのグループに属しているポートを表示します。		
List			

ご注意: トランキングのモードがスイッチ同士で共にPassiveの場合、トランクのネゴシエ ーションが行われずに、ループが発生します。LACPを用いてトランキングを構成 する場合は片側の設定を必ずActiveとしてください。 ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Т	LACPにおける本装置のSystem Priority値を設定します。		
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter system priority for LACP>」となりますので、設定する値を		
	入力してください。		
А	新たにトランキングの設定を行います。		
	「A」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、設定したいグ		
	ループの番号を入力してください。プロンプトが「Enter port member for group key #>」となり		
	ますので、トランキングするポート番号を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はス		
	ペースなしで、カンマ(,)で区切るか(例 「1,2,3」)、連続した数字の場合はハイフン(-)で指定		
	(例 「8-12」)してください。その後、プロンプトが「Lacp Active,Lacp Passive or Manual		
	trunk setting(A/P/M)>」に変わりますので、動作モードをActiveにする場合は「A」、Passiveの場		
	合は「P」、Manualの場合は「M」を選択してください。		
R	トランキングの設定を削除します。		
	「R」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、削除したいグ		
	ループの番号を入力してください。プロンプトが「Enter port member port for group key #>」		
	となりますので、削除するポート番号を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペ		
	ースなしで、カンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。		
М	トランキングの動作モードを変更します。		
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group admin key>」となりますので、変更したいグ		
	ループの番号を入力してください。その後、プロンプトが「Lacp Active,Lacp Passive or Manual		
	trunk setting(A/P/M)>」に変わりますので、動作モードをActiveにする場合は「A」、Passiveの場		
	合は「P」、Manualの場合は「M」を選択してください。		
0	トランキングにおける本装置のポート毎のプライオリティ値を設定します。		
	「o」を入力すると画面が「Set port Priority」に変わります。 詳細設定の方法は次項(4.7.2.c)を参照		
	してください。		
G	LACPグループの状態を表示します。		
	「G」と入力するとプロンプトが「Enter trunk group number >」となりますので、表示したいグル		
	ープのkeyを入力してください。(ここで入力できるのはmodeが「Active」または「Passive」のグル		
	ープのみです。)その後、画面が「LACP Status」に変わります。これについては次項(4.7.2.d)を参		
	照してください。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

ご注意:本装置では1グループに最大10ポートまでのメンバーを設定可能ですが、トラン ク動作するのは8ポートまでとなります。そのグループの9ポート目以降のメンバ ーはバックアップモードとなり、8ポート目までのリンクに障害が発生した際、そ のポートに変わってトランクを構成するメンバーとなります。この場合、メンバ ーとなれる優先順位は次項(4.7.2.c)で設定されるPort Priority値により決定され、 全て同じPriority値の場合はポート番号が小さい順からトランクを構成します。

4.7.2.c. ポート毎の優先値設定(Set Port Priority)

「Trunk Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、図4-7-7のような「Set Port Priority」の画面になります。この画面でトランキングの優先設定を行ないます。

ア・イル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィント	2000 AJUJ(H)
PW27120 Local Management System Trunk Configuration Menu -> Set Por	t Priority
System Priority : 1 System ID :	
Port Priority	
4 1 3 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1	
[N]ext Page [P]revious Page	OMMAND> [S]et Port Priority [Q]uit to previous menu
inter the character in square brack	ets to select option

図4-7-7 ポートごとの優先値設定

画面の説明

System Priority	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順位
	です。数値が小さいほど優先順位が高くなります。工場出荷時は1に設定されています。
System ID	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置のIDです。
	本装置のMACアドレスがIDとなり、変更はできません。System Priority値とSystem
	IDの組み合わせがLACPにおけるシステムIDとなります。
Port	本装置のポート番号です。
Priority	トランキングにおける本装置のポート別の優先順位です。数字が小さいほど優先順位が
	高くなります。9ポート以上のトランキンググループを設定した際に有効です。工場出
	荷時は全て1に設定されています。

Ν	次のページを表示します。		
	「N」と入力すると表示が次のページに切り変わります。		
Ρ	前のページを表示します。		
	「P」と入力すると表示が前のページに切り変わります。		
S	ポート毎のプライオリティ値(優先順位)を設定します。		
	「S」を入力すると		
Q	上位のメニューに戻ります。		

4.7.2.d. LACPグループの状態表示(LACP Group Status)

「Trunk Configuration Menu」でコマンド「G」を選択し、LACPグループとなっている Keyを指定すると、図4-7-8のような「LACP Group Status」の画面になります。この画面で LACPグループの状態が確認できます。(状態表示はモードが「Active」、または「Passive」の keyのみ行えます。)

🖲 COM3:9600baud – Tera Term VT	
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) ウィンドウ(M) ヘルプ(E)	
PN27120 Local Management System Trunk Configuration Menu -> LACP Status	^
System Priority 1 System ID Key 1	
Aggregator Attached Port List Standby P	ort List
11 11 12 12	
[Q]uit to previous menu Command> Enter the character in square brackets to select option	
	×

図4-7-8 LACPグループの状態表示

画面の説明

System Priority	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置の優先順位
	です。 数値が小さいほど優先順位が高くなります。 工場出荷時は1に設定されています。
System ID	LACPを用いてネットワーク上でトランキングを構成する際に必要な本装置のIDです。
	本装置のMACアドレスがIDとなり、変更はできません。System Priority値とSystem
	IDの組み合わせがLACPにおけるシステムIDとなります。
Кеу	トランキングのグループ番号を表示します。
Aggregator	トランキングの論理的インターフェースの番号です。トランキングを構成するポートの
	中でもっともPort Priority値の高いポート番号と同一になります。
Attached Port	論理的インターフェース(Aggregator)に接続される物理的インタフェース(ポート)
List	の番号です。9ポートを越えるトランキンググループを設定した場合、Port Priority値
	が低いポートはバックアップモードとなり「(Standby)」と表示されます。
Standby port	9ポートを越えるトランキンググループを設定した場合、Port Priority値が低いポート
List	はバックアップモードとなります。該当ポートが本欄に表示されます。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

Q 上位のメニューに戻ります。

4.7.3 ポートモニタリングの設定(Port Monitoring Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「M」を選択すると、図4-7-9のような「Port Monitoring Configuration Menu」の画面になります。本装置ではプロトコルアナライザ等で通信の解析を行う場合に、フィルタリングされ通常では見ることのできない他ポートのパケットをモニタすることができます。この画面ではモニタするポートの設定を行うことができます。

COM3:9600baud -	Tera Term VT		
ファイル(E) 編集(E) 設定	(S) JULA (MCAND (MCAND (MCAND (MCAND)))		
PN27120 Local Man Advanced Switch C	agement System onfiguration -> Port Monitoring Configuration Menu	-	
Monitoring Port	Be Monitored Port		
Direction	Status		
Both	Disabled		
COMMAND>			
Laver she charace	er en adame pracacea eo aerece operon	~	

図4-7-9 ポートのモニタリング設定

画面の説明

Monitoring Port	他ポートのパケットをモニタできるポートのポート番号を表します。		
Be Monitored Port	モニタされるポートのポート番号を表します。		
Direction	モニタするポートのパケットの送信パケットか受信パケットのどちらをモニタす		
	るかを表示します。		
	Тх	送信パケットをモニタします。	
	Rx	受信パケットをモニタします。	
	Both	送受信パケットともモニタします。	
Status モニタを行っているかどうかを表します。		いるかどうかを表します。	
	Enabled	パケットをモニタしています。	
	Disabled	パケットをモニタしていません。	

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです。

S	モニタするポート(アナライザ等を接続するポート)を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を
	入力してください。
Μ	モニタされるポートを設定します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」となりますので、設定したいポート番号を
	入力してください。
D	受信パケットをモニタするか送信パケットをモニタするかを設定します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Select port monitoring direction(R/T/B)>」となりますので、受
	信パケットをモニタする場合は「R」を、送信パケットをモニタする場合は「T」を、送受信ともにモニ
	タする場合は「B」と入力してください。
С	モニタの開始または停止を行います。
	「C」と入力するとプロンプトが「Enter the select(E/D)>」となりますので、開始する場合は「E」を入
	カしてください。またモニタを行っているときに中止する場合は「D」を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意 : ポートモニタリングがEnabled時の各種パラメータの設定変更は反映されません。各種パラメータを設定する時はポートモニタリングをDisabledにしてから 行い、終了後に再度Enabledに設定してください。 4.7.4 スパニングツリーの設定(Rapid Spanning Tree Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、**図4-7-10**のよう な「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」の画面になります。 本装置では、IEEE802.1d準拠のスパニングツリープロトコル及びIEEE802.1w準拠のラピ

ッドスパニングツリープロトコルの2つのモードをサポートしています。

🖲 COMI:90008aad - Tava Tavm VT			
ファイル(1) 編集(1) 設定(2) エントロール(2) ウィンドウモ	9 漢字コード90 へルフセ9		
PNZ7120 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Rapid	Spanning Tree Configuration		
Global RSTP Status: Disabled	Protocol Version: RSTP		
Root Port: 0 Root Path Cost: 0	Time Since Topology Change: 0 Topology Change Count: 0	Sec.	
Designated Root: 0000 000000000000 Hello Time: 2 Sec. Maximum Age: 20 Sec. Forward Delay: 15 Sec.	Bridge ID: 8000 Bridge Hello Time: 2 Sec. Bridge Maximum Age: 20 Sec. Bridge Forward Delay: 15 Sec.		
<00101	(AND>		
[E]nable/Disable Global ESTP Set RSTP Protocol [V]ersion Set Bridge [P]riority Set Bridge [H]ello Time Set Bridge [H]aximum Åge	Set Bridge [F]orward Delay ESTP [B]asic Port Configuration ESTP [Å]dwanced Port Configurati Topology [1]nformation [Q]uit to previous menu	on	
Command> Enter the character in square brackets	to select option		

図4-7-10 スパニングツリーの設定
Global RSTP Status	スパニングツリーの	の動作状況を表示します。
	Enabled	スパニングツリーが有効です。
	Disabled	スパニングツリーが無効です。(工場出荷時設定)
Protocol Version	スパニングツリーの	のバージョンを表示します。
	RSTP	IEEE802.1w準拠のラピッドスパニングツリープロトコルで
		動作します。
	STP-Compatibl	IEEE802.1d準拠のスパニングツリープロトコルで動作しま
	е	す。
Root Port	現在のルートポー	トを表示します。
Root Path Cost	ルートポートからル	レートブリッジへのコストを表示します。
Time Since	スパニングツリーの	の構成変更を行ってからの経過時間(秒)を表します。
Topology Change		
Topology Change	スパニングツリーの	の構成変更を行った回数を表します。
Count		
Designated Root	ルートブリッジのフ	ブリッジIDを表示します。
Hello Time	スパニングツリーの	の構成を確認するためのルートブリッジとのアクセス間隔を表
	示します。	
Maximum Age	Helloメッセージの	タイムアウト時間を表示します。
Forward Delay	「Listening」から「L	_earning」、または「Learning」から「Forwarding」のように、ス
	パニングツリーの	犬態遷移の時間を表示します。
Bridge ID	本装置のブリッジ	Dを表示します。ブリッジIDはブリッジプライオリティとMAC
	アドレスで構成され	h、工場出荷時のブリッジプライオリティは8000にです。
Bridge Hello Time	本装置がルートブ	リッジになった際のHelloタイムを表示します。
Bridge Maximum	本装置がルートブ	リッジになった際のMaximum Ageを表示します。
Age		
Bridge Forward	本装置がルートブ	リッジになった際のForward Delayを表示します。
Delay		

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
Е	スパニングツリープロトコルのON/OFFを設定します。
	「E」を入力するとプロンプトが「Enable or Disable STP (E/D)>」に変わりますので、使用する場合
	は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
V	スパニングツリープロトコルの動作モードを設定します。
	「V」を入力するとプロンプトが「Set RSTP protocol version (S/R)>」に変わりますので、
	IEEE802.1dスパニングツリープロトコルで動作させる場合は「S」を、IEEE802.1wラピッドスパニ
	ングツリープロトコルで動作させる場合は「R」を入力してください。
В	ポート毎の基本設定を行います。
	「B」を入力すると画面が「Basic Port Configuration」に変わり、ポート毎の基本設定が可能となり
	ます。ここでの設定方法については次項(4.7.4.a)を参照してください。
А	ポート毎の拡張設定を行います。
	「A」を入力すると画面が「Advanced Port Configuration」に変わり、ポート毎の拡張設定が可能
	となります。ここでの設定方法については次項(4.7.4.b)を参照してください。
Ρ	ブリッジプライオリティを設定します。
	「P」を入力するとプロンプトが「Enter bridge priority>」に変わりますので、画面最下部の黒帯に指
	定された範囲で入力してください。
Н	Bridge hello timeを設定します。
	H]を入力するとプロンプトが Enter bridge hello time>」に変わりますので、画面最下部の黒帯
	に指定された範囲で人力してください。
Μ	Bridge maximum ageを設定します。
	M]を入力するとプロンプトが Enter bridge maximum age>」に変わりますので、画面最下部の
_	黒帯に指定された範囲で人力してください。
F	Bridge forward delayを設定します。
	IF]を入力するとプロンプトがIEnter bridge forward delay>」に変わりますので、画面最下部の
	黒帝に指定された範囲で人力してください。
	ホート毎のトホロシー情報を表示します。
	IJを人刀gると回面がIDesignated Iopology Information」に変わり、ホート毎のトボロジー情
6	報か参照できます。 回面の内容につい C は 次頃(4.7.4.c)を参照して ください。
Q	上位のメニューに戻ります。

ご注意: 「Bridge Hello Time」、「Bridge Maximum Age」、「Bridge Forward Delay」 の各値は互いに関連しています。ある一つのパラメータを変更すると、それに伴い自動的に他のパラメータの設定可能な範囲が変わります。設定可能範囲は画面 最動的に他のパラメータの設定可能な範囲が変わります。設定可能範囲は画面最

4.7.4.a. ポート毎の基本設定(Basic Port Configuration)

「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「B」を選択すると、**図4-7-11**の ような「Basic Port Configuration」の画面になります。この画面ではスパニングツリーに 関するポート毎の設定を行ないます。

Port	Link	State	Role	Priority	Path Cost	STP Status
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Down Down Down Down Down Down Down Down	Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	128 128 128 128 128 128 128 128 128 128	200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000	Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled Enabled
12 12 Set Po	Down Down ort Pr[i]	Forwarding Forwarding ority	Disabled Disabled <comman Ş</comman 	128 128 D> et Port STP	20000 20000 [S]tatus	Enabled Enabled

図4-7-11 ポート毎の基本設定

Port	ポート番号を表します。			
Trunk	トランキングが	没定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示します。		
Link	リンクの状態を表します。			
	UP	リンクが正常に確立している状態です。		
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。		
State	現在のポートの状態を表します。			
	Forwarding	計算の結果、通常の通信を行っている状態を表します。		
	Learning	情報をもとに計算を行っている状態を表します。		
	Discarding	計算を行わない状態を表します。		
Role	スパニングツリーにおけるポートの役割を表します。			
	Designated	指定ポートとして動作中です。		
	Root	ルートポートとして動作中です。		
	Alternate	オルタネイトポートとして動作中です。		
	Backup	バックアップポートとして動作中です。		
	Disabled	STPが動作していません。		
Priority	スイッチ内でのの	の各ポートの優先順位を表します。数値が高いほど優先順位が高くなりま		
	す。工場出荷時(は全ポート128に設定されています。(値は16の倍数となります。)		
Path Cost	各ポートのコス	トを表します。		
	工場出荷時は1-1	0ポートが200000、11-12ポートが20000に設定されています。		
STP Status	各ポートのスパ	ニングツリーの有効・無効を表示します。		
	Enabled	スパニングツリーが有効です。		
	Disabled	スパニングツリーが無効です。		

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
Ι	スイッチ内でのポートの優先順位を設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対象
	のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter priority for port #>」となりますので、
	0から255の範囲で16の倍数を入力してください。
С	各ポートのコストを設定します。
	「C」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、その後、「Enter path cost for port #>」となります
	ので、1から2000000の範囲で入力してください。
S	各ポートのスパニングツリーの有効・無効を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Enable or Disable STP for port # (E/D)>」とな
	りますので、スパニングツリーを使用する場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してくだ
	さい。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.4.b. ポート毎の拡張設定(Advanced Port Configuration)

「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「A」を選択すると、**図4-7-12** のような「Advanced Port Configuration」の画面になります。この画面ではスパニングツ リーに関するポート毎の拡張設定を行ないます。

Port	Link	State	Role	Admin/OperEdge	Admin/OperPtoP	Migrat	
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12	Down Down Down Down Down Down Down Down	Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding Forwarding	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	False/False False/False False/False False/False False/False False/False False/False False/False False/False False/False False/False False/False False/False	Auto /False Auto /False	nit. nit. nit. nit. nit. nit. nit. nit.	
Set P	ort [E]dge Status		Restart Port	[M]igration		

図4-7-12 ポート毎の拡張設定

Port	ポート番号を表し	ポート番号を表します。		
Trunk	トランキングが設定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示します。			
Link	リンクの状態を表します。			
	UP	リンクが正常に確立している状態です。		
	DOWN	リンクが確立されていない状態です。		
State	現在のポートの料	プジェンジェンジョン 大態を表します。		
	Forwarding	計算の結果、通常の通信を行っている状態を表します。		
	Learning	情報をもとに計算を行っている状態を表します。		
	Discarding	計算を行わない状態を表します。		
Role	スパニングツリ-	ーにおけるポートの役割を表します。		
	Designated	指定ポートとして動作中です。		
	Root	ルートポートとして動作中です。		
	Alternate	オルタネイトポートとして動作中です。		
	Backup	バックアップポートとして動作中です。		
	Disabled	STPが動作していません。		
Admin/OperEd	d エッジポート(即座にForwardingに移行可能なポート)の設定状態を表示します。前半			
ge	(Admin:Admin	istration)は設定した状態、後半(Oper:Operation)は実際の状態を表		
	します。			
	True	エッジポートに設定可能です。		
	False	エッジポートに設定不可です。		
Admin/OperPt	本装置がPoint-t	o-pointで接続されているかを表します。前半		
oP	(Admin:Admin	istration)は設定した状態、後半(Oper:Operation)は実際の状態を表		
	します。			
	Auto	ポートの状態により自動認識します。(Adminのみ)		
	True	P-to-P接続されています。		
	False	P-to-P接続されていません。		
Migrat	現状のスパニング	ブツリーの動作状況を表します。		
	STP	STPが動作中です。		
	RSTP	RSTPが動作中で す 。		
	Init.	スパニングツリーが動作していません。		

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
Ε	各ポートのEdge Statusを設定します。
	「E」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Set edge port for port # (T/F)>」となりますので、
	Trueの場合は「T」を、Falseの場合は「F」を入力してください。
Т	各ポートのP-to-P Statusを設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Set point-to-point for port # (A/T/F)>」となり
	ますので、Autoの場合は「A」を、Trueの場合は「T」を、Falseの場合は「F」を入力してください。
М	スパニングツリーの動作を再起動します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」に変わりますので、対
	象のポート番号を入力してください。その後、「Restart the protocol migration process for
	port # ? (Y/N)>」となりますので、再起動する場合は「Y」を、しない場合は「N」を入力してくだ
	さい。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.4.c. 構成情報の表示(Designated Topology Information)

「Rapid Spanning Tree Configuration Menu」でコマンド「」」を選択すると、図4-7-13の ような「Designated Topology Information」の画面になります。この画面ではポート毎の スパニングツリーの構成情報の表示を行います。

C COMHODIDIDIDI - Tara Tara VI 774ルの 編集の 設定の コントロールの ウベンドウ密 満年コードの ヘルブロ ロールロールの ウベンドウ密 満年コードの ヘルブロ	
PNZ7120 Local Management System Rapid Spanning Tree Configuration -> Designated Topology Information	
Port Trunk Link Desig. Root Desig. Cost Desig. Bridge Desig.	Port
1 Down 8000 0 8000 00 2 Down 8000 0 8000 00 3 Down 8000 0 8000 00 4 Down 8000 0 8000 00 6 Down 8000 0 8000 00 6 Down 8000 0 8000 00 6 Down 8000 0 8000 00 7 Down 8000 0 8000 00 8 Down 8000 0 8000 00 9 Down 8000 0 8000 00 10 Down 8000 0 8000 00 11 Down 8000 0 8000 00 11 Down <td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td>	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Command>	

図4-7-13 構成情報の表示

画面の説明

Port	ポート君	号を表します。	
Trunk	トランキ	=ングが設定されている場合、トランクのグループ番号(key)を表示しま	
	す。		
Link	リンクク	D状態を表します。	
	UP	リンクが正常に確立している状態です。	
	DOW	リンクが確立されていない状態です。	
	Ν		
Desig. Root	ルートフ	ブリッジのIDを表します。	
Desig. Cost	送信しているコストを表します。		
Desig. Bridge	指定ブリッジのブリッジIDを表します。		
Desig. Port	指定ポー	-トのポートIDを表します。	
	(ポート)	Dはポートプライオリティ値とポート番号の組合せです。)	

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.5 QoSの設定(Quality of Service Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「S」を選択すると、図4-7-14のような「Quality of Service Configuration Menu」の画面になります。ここでは本装置の QoS(Quality of Service)に関する設定が可能です。



図4-7-14 QoSの設定

Т	パケットによるQoSの設定画面に移動します。
	「T」と入力すると画面が「Traffic Class Configuration Menu」に変わります。ここでの設定内容
	については次項(4.7.5.a)を参照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.5.a. トラフィッククラスの設定(Traffic Class Configuration Menu)

「Quality of Service Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-7-15のような「Traffic Class Configuration」の画面になります。この画面では優先度とトラフィック クラスの対応を設定します。

QoS Status : Di	sabled		
Priority	Traffic Class		
0 1 2 3 4 5 6 7	0	0 : Lomest 3 : Highest	
		WWAND>	

図4-7-15 パケットによるQoSの設定

画面の説明

QoS Status	IEEE802.1pを使ったQoS機能のステータスを表示します。		
	Enabled	QoSが有効です。	
	Disabled	QoSが無効です。(工場出荷時設定)	
Priority	パケットの優先度を表示します。		
Traffic Class	パケットを転送する優先順位を表示します。		

S	QoS機能の有効/無効を切り替えます。				
		「S」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable QoS (E/D)>」となりますので、使用する場合			
		は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。			
Μ	IEEE802.1pのPriority値に優先順位(Traffic Class)を割り当てます。				
		「M」と入力するとプロンプトが「Enter priority>」となりますので、割り当てを行うPriority値(0			
		~7)を入力してください。その後、プロンプトが「Enter traffic for priority #>」に変わりますので			
		Traffic Class(0~3)を入力してください。			
Q	上位	立のメニューに戻ります。			

4.7.6. IEEE802.1X認証機能

(802.1x Access Control Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「x」を選択すると、**図4-7-16**のよう な「802.1X Access Control Configuration」の画面になります。この画面では IEEE802.1X準拠の認証機能についての設定を行うことができます。 認証方式はEAP-MD5/TLS/PEAPをサポートしています。



図4-7-16 IEEE802.1X認証機能

4.7.6.a IEEE802.1Xポートベース認証機能の設定

(802.1x Port Base Access Control Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「X」を選択すると、図4-7-17の ような「Port Based Access Control Configuration Menu」の画面になります。この画面 ではIEEE802.1X準拠のポートベース認証機能についての設定を行うことができます。認証 方式はEAP-MD5/TLS/PEAPをサポートしています。

🖻 SOMI-Solitional - Taro Taro VI		
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) エントロール(Q) ウィンドウ	W 11709	1000 C
PN27120 Local Management System Advanced Switch Configuration -> Port NAS ID: Nasl Port No: 1 Port Status : Authorized Aut Operational Control Direction : Bot Administrative Control Direction : Bot Dar Port Re-auth	t Based Access Control Port Control : thorized MAC Address: th shled	Configuration Menu Force Authorized ::::
Current PVID : 1	Dynamic VLAN	: Disabled
Guest Access Mode : Both Transmit Period : 30 seconds Supplicant Timeout : 30 seconds Serv Timeout : 30 seconds Guest VLAN ID :	Max Request Quiet Period Re-auth Period Default VLAN ID	2 60 seconds 3600 seconds
[P]ort No [T]ransmissi Port [C]ontrol Q[u]iet Peri Port Ctrl [D]irection Ma[x]imum Re Server Time[o]ut Supp[1]icant [G]uest VLAN ID Gue[s]i Acce Delf]ault VLAN ID D[y]namic VI	ion Period E[e]-aut iod Re-[a]ut equest Initiali t Timeout [B]e-aut ses Mode [Q]uit t LAW Status	h Period h Status [z]e h Initialize o previous menu
Command> Enter the character in square bracket	ts to select option	

図4-7-17 IEEE802.1Xポートベース認証機能の設定

NAS ID	認証ID(NAS Identifier)を表示します。				
Port No	ポートの番号を表示します。				
Port Control	認証要求の際の動作を	求の際の動作を表示します。			
	Auto	認証機能を有効とし、クライアントと認証サーバ間の認証プ			
		ロセスのリレーを行います。			
	Force Unauthorized	認証機能を無効とし、クライアントからの認証要求をすべて			
		無視します。			
	Force Authorized	認証機能を無効とし、認証許可なしでポートを通信可能			
		ます。(工場出荷時設定)			
Port Status	認証の状態を表示します)状態を表示します。下記のPort Control設定を反映します。			
	Unauthorized	認証が不許可の状態です。			
	Authorized	認証が許可の状態です。			
Authorized MAC	認証に成功している端	Eに成功している端末、またはGuest Accessを使用している端末の			
Address	MACアドレスを表示し	、ます。何も使用されていない場合は、-:-:-::-と表示しま			
	す。				

Operational	認証要求時の動作状況を表示します。		
Control Direction	(下記のAdministrative	e Control Directionによる設定を反映します。)	
	Both	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパ	
		ケットの送受信を行いません。	
	In	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパ	
		ケットの受信を行いません。	
Administrative	認証要求時の動作方法を表示します。		
Control Direction	Both	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパ	
		ケットの送受信を行いません。	
	In	認証されていない状態では、本装置は対象のポートからのパ	
		ケットの受信を行いません。	
Per Port Re-auth	定期的再認証の有効・第	」	
	Enabled	定期的再認証を行います。	
	Disabled	定期的再認証を行いません。(工場出荷時設定)	
Current PVID	現在適用されているPV	IDを表示します。	
Dynamic VLAN	Dynamic VLANの動作	状況を表示します。	
	Disabled	Dynamic VLAN機能が無効の状態です。	
	<vlan id=""></vlan>	Dyanmic VLAN機能を有効とし、動作しているVLAN IDを	
		表示します。	
Guest Access	Guest Accessへの適用	条件を表示します。	
Mode	Timeout	Supplicant Timeoutが発生した際にGuest Accessを適用	
		します。	
	Auth Fail	認証に失敗した際にGuest Accessを適用します。	
	Both	TimeoutとAuth Failのどちらかの条件に一致した際に	
		Guest Accessを適用します。	
Transmit Period	RADIUSサーバへの認識	正の再送信要求までの間隔です。工場出荷時は30秒に設定され	
	ています。		
Max Request	認証の最大再送信試行	回数です。工場出荷時は2回に設定されています。	
Supplicant	クライアントのタイム	Pウト時間を表します。工場出荷時は30秒に設定されていま	
Timeout	す。		
Quiet Period	認証が失敗した際、次の	D認証要求を行うまでの時間です。工場出荷時は60秒に設定さ	
	れています。		
Serv Timeout	認証サーバのタイムア	ウト時間を表します。工場出荷時は30秒に設定されています。	
Re-auth Period	定期的再認証の試行間	鬲です。工場出荷時は3600秒に設定されています。	
Guest VLAN ID	Guest Access時に適用	されるVLAN IDを表示します。また、Guest Accessが無効	
	のときはと表示しま	す。	
Default VLAN ID	Port ControlをAutoカ	らForce Authorized、またはForce Unauthorizedに変更し	
	た際に適用されるVLAN	N IDを表示します。また、Dynamic VLANが有効で認証に成	
	りしたが、認証サーバた	からVLAN情報が得られなかった場合にもDefault VLAN IDが	
	適用されます。		

Ρ	ポート番号を設定します。
	「P」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポート番号
	を入力してください。
С	認証要求の際の動作を設定します。
	「C」を入力するとプロンプトが「Select authenticator port control ?(A/U/F)>」に変わりますの
	で、Autoの場合は「A」、Force Unauthorizedの場合は「U」、Force Authorizedの場合は「F」を入
	カしてください。Default VLANが無効の場合にAutoに設定すると、Current PVIDの値がDefault
	VLAN IDに自動的に設定されます。
D	認証されていない状態での通信条件を設定します。
	「D」を入力するとプロンプトが「Select Administrative Control Direction (B/I) >」に変わります
	ので、本装置にパケットの送受信を行なわせたくない場合は「B」を、本装置にパケットを受信させ
	たくない場合は「」」を入力してください。
F	Default VLAN IDを設定します。
	「F」を入力するとプロンプトが「Enter default VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数
	を入力してください。また、0を入力した際はDefault VLAN機能が無効となります。
Т	認証の再送信要求までの間隔を設定します。
	「T」を入力するとプロンプトが「Enter Transmission Period>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
U	認証が失敗した際の待機時間を設定します。
	「U」を入力するとプロンプトが「Enter Quiet Period>」に変わりますので、1から65535(秒)の整数
	を入力してください。
Х	認証の最大再送信試行回数を設定します。
	「X」を入力するとプロンプトが「Enter Max request count>」に変わりますので、再試行回数を1
	から10(回)の整数を入力してください。
0	認証サーバのタイムアウト時間を設定します。
	「O」を入力するとプロンプトが「Enter Server Timeout>」に変わりますので、1から65535(秒)の
	整数を入力してください。
L	クライアントのタイムアウト時間を設定します。
	「L」を入力するとプロンプトが「Enter Supplicant Timeout value>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。
S	Guest Accessへの適用条件を設定します。
	「S」を入力するとプロンプトが「Select the guest access mode (T/B/A) >」に変わりますので、
	Supplicant Timeoutの場合は「T」、Auth Failの場合は「A」、両方の場合は「B」を入力してください。
G	認証に失敗した端末やサプリカントを持っていない端末が接続されたときに割当てるVLANを指定しま
	す。
	「G」を入力するとプロンプトが「Enter guest VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数を
	入力してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。
Y	Dynamic VLAN機能を有効・無効に設定します。
	「Y」を入力するとプロンプトが「Enabled or Disabled dynamic VLAN status? (E/D) >」に変わ
	りますので、Dynamic VLAN機能を有効にする場合は、「E」を、無効にする場合は「D」を入力
	してください。
E	定期的再認証の試行間隔を設定します。
	「E」を入力するとプロンプトが「Enter re-authentication Period>」に変わりますので、1から
	65535(秒)の整数を入力してください。

А	定期的再認証の有効・無効を設定します。				
	「A」を入力するとプロンプトが「Enabled or Disabled re-authentication?(E/D)>」に変わります				
	ので、有効にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。				
Ζ	認証状態を初期化します。				
	「Z」を入力するとプロンプトが「Would you initialize authenticator?(Y/N)>」に変わりますの				
	で、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。				
R	再認証の状態を初期化します。				
	「R」を入力するとプロンプトが「Would you want to initialize re-authenticator?(Y/N)>」に変				
	わりますので、初期化する場合は「Y」、しない場合は「N」を入力してください。				
Q	上位のメニューに戻ります。				

4.7.6.b. Guest/Default VLANの設定

(Guest/Default VLAN Configuration Menu)

「802.1x Access Control Configuration」でコマンド「G」を選択すると、図4-7-18のような「Guest/Default VLAN Configuration Menu」の画面になります。この画面ではGuest AccessとDefault VLANの設定を行なうことができます。Guest Accessとは認証に失敗した端末、またはサプリカントタイムアウトが発生した端末を特定のVLANに割当てる機能のことです。Default VLANとは、Port ControlをAutoからForce Authorized、またはForce Unauthorizedに変更した際に割当てるVLANを表します。

PN271 802.1	20 Local Manas x Access Contr	sement System ol Configuration	-> Guest	/Default	VLAN Con	figuration	Menu	1
Port	Current PVID	Auth Status	Guest	Default				
1	1	Authorized						
2	ī	Authorized						
3	ī	Authorized						
4	ī	Authorized						
5	ī	Authorized						
6	1	Authorized						
7	1	Authorized						
8	1	Authorized						
9	1	Authorized						
10	1	Authorized						
11	1	Authorized						
12	1	Authorized						
		«α	DAMMAND> -					-
Set [G]uest VLAN	Set [D]efau	ilt VLAN	[Q]	uit to p	revious me	nu	

図4-7-18 Guest/Default VLANの設定

Current PVID	現在ポートに適用されているPVIDを表示します。		
Auth Status	認証の状態を表示します。		
Unauthorized 認証が不許可の状態です		認証が不許可の状態です	
	Authorized	認証が許可の状態です	
Guest	Guest Access時に適用されるVLAN IDを表示します。また、Guest Accessが無効のとき		
	はと表示します。		
Default	Port ControlをAutoからForce Authorized、またはForce Unauthorizedに変更した際に		
	適用されるVLAN IDを表示します。また、Dynamic VLANが有効で認証に成功したが、認		
	証サーバからVLAN情報が得られなかった場合にもDefault VLAN IDが適用されます。		

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると表示が次のページに切り替わります。
V	前のページを表示します。
	「V」と入力すると表示が前のページに切り替わります。
G	認証に失敗した端末やサプリカントを持っていない端末が接続されたときに割当てるVLANを指定します。
	「G」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポートを入力して
	ください。するとプロンプトが「Enter guest VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数を入力
	してください。また、0を入力した際はGuest Access機能が無効となります。
D	Default VLAN IDを設定します。
	「D」を入力するとプロンプトが「Enter port number>」に変わりますので、設定を行うポートを入力して
	ください。するとプロンプトが「Enter default VLAN ID >」に変わりますので、1から4094の整数を入力
	してください。また、0を入力した際はDefault VLAN機能が無効となります。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.6.c. IEEE802.1X 統計情報の表示(Statistics Menu)

「802.1x Access Control Configuration」でコマンド「s」を選択すると**図4-7-19**のような「Statistics Menu」の画面になります。この画面ではスイッチの統計情報として、802.1xのパケット数を監視することができ、これによってネットワークの状態を把握することができます。また、エラーパケットを監視することにより障害の切り分けの手助けになります。

COMI-Bellboad - Tara Farm VI	
ファイルモン 編集(日) 設定(5) コントロール(2) ウィンドウ(2) ヘルプ(2)	
PN27120 Local Management System 802.1x Access Control Configuration -> 802.1X Statistics Menu Port: 1 Refresh: 300 Sec. Elapsed Time Since System Up: 00 (Counter Name> (Total> TxReqId 0 TxReq 0 TxTotal 0 RxStart 0 RxAcsoff 0 RxRespId 0 RxInvalid 0 RxLenError 0 RxInvalid 0 RxVersion 0 LastRxSrcMac::-: (COUNUND)	0:01:44:15
[N]ext [P]revious [S]elect Port Re[f]resh Mode Since [R]eset	[Q]uit
Command> Enter the character in square brackets to select option	

図4-7-19 IEEE802.1X統計情報の表示

Port	ポート番号を表します。
Refresh	更新間隔を表します。
Elapsed Time	現在のカウンタの値が累積されている時間を表示します。起動または再起動して
Since System Up	からの時間を意味します。
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	カウンタに累積された値を表示します。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです

S	値?	を表示するポートを切り替えます
		「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番
		号を入力してください。
Ν	次の	カポートの値を表示します。
		「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート12まで行くと次(ポート1)には
		移動しません。
Ρ	前(のポートの値を表示します。
		「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では前のポートには戻れませ
		h_{\circ}
R	カワ	ウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。
R	<u>カ</u> ,	ウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。 「R」と入力すると、すぐにカウンタの値をresetしてからの値の表示に切り替わります。画面右
R	<u>カ</u> !	ウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。 「R」と入力すると、すぐにカウンタの値をresetしてからの値の表示に切り替わります。画面右 上の時間表示が「Elapsed Time Since System Reset」に変わります
R F	カ! カ!	ウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。 「R」と入力すると、すぐにカウンタの値をresetしてからの値の表示に切り替わります。画面右 上の時間表示が「Elapsed Time Since System Reset」に変わります ウンタの更新モードを設定します。
R F	カ: カ:	ウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。 「R」と入力すると、すぐにカウンタの値をresetしてからの値の表示に切り替わります。画面右 上の時間表示が「Elapsed Time Since System Reset」に変わります ウンタの更新モードを設定します。 「F」と入力すると、注釈行に「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」と表示されますの
R F	カ! カ!	ウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。 「R」と入力すると、すぐにカウンタの値をresetしてからの値の表示に切り替わります。画面右 上の時間表示が「Elapsed Time Since System Reset」に変わります ウンタの更新モードを設定します。 「F」と入力すると、注釈行に「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」と表示されますの で、更新を止めたい場合は「1」を入力すると、更新間隔が「STOP」と表示され、表示を更新しま
R F	カ! カ!	 ウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。 「R」と入力すると、すぐにカウンタの値をresetしてからの値の表示に切り替わります。画面右 上の時間表示が「Elapsed Time Since System Reset」に変わります ウンタの更新モードを設定します。 「F」と入力すると、注釈行に「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」と表示されますの で、更新を止めたい場合は「1」を入力すると、更新間隔が「STOP」と表示され、表示を更新しま せん。更新間隔を変更したい場合は「2」を入力すると「Input refresh time>」プロンプトが表示
R F	カ! カ!	ウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。 「R」と入力すると、すぐにカウンタの値をresetしてからの値の表示に切り替わります。画面右 上の時間表示が「Elapsed Time Since System Reset」に変わります ウンタの更新モードを設定します。 「F」と入力すると、注釈行に「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」と表示されますの で、更新を止めたい場合は「1」を入力すると、更新間隔が「STOP」と表示され、表示を更新しま せん。更新間隔を変更したい場合は「2」を入力すると「Input refresh time>」プロンプトが表示 されますので、5から600(秒)の整数を入力してください。

またこの画面では本装置が起動または電源OFF、リセットによる再起動されてからの累積値 (図4-7-19)とコマンドによりカウンタをクリアしてからの累積値(図4-7-20)の2種類を 表示することができます。コマンドによりカウンタの値をクリアしても起動時からの累積 値は保存されています。

W27120 302.1x Port: Counter DxReq DxReq DxReg DxReg DxResp Dx DxResp Dx DxResp DxResp DxResp DxResp DxResp DxResp DxResp DxResp	Local Manag Access Contr 2 Refresh r Name> f id ror on	ement System ol Configuration : 300 Sec. El (Total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	m -> 802.13 apsed Time	89 (Statisti Since Sys	cs Menu item Reset: 0	100:01:51:47
[N]ext	[P]revious	[S]elect Port	Re[f]resh	[R]eset	Since [U]p	[Q]uit

図4-7-20 カウンタクリアからの累積表示

画面の説明

Port	ポート番号を表します。
Refresh	再表示間隔を表します。
Elapsed Time	カウンタをリセットしてからの時間を表します。
Since Reset	
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	カウンタに累積された値を表示します。

ここで使用できるコマンドは下記のとおりです

S	値を表示するポートを切り替えます
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番
	号を入力してください。
Ν	次のポートの値を表示します。
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート12まで行くと次(ポート1)には
	移動しません。
Ρ	前のポートの値を表示します。
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では前のポートには戻れませ
	h_{\circ}
U	起動時からのカウンタ表示に切り替えます。
	「U」と入力するとリセット後のカウンタの表示からシステム起動時からのカウンタ表示に切り
	替わります。
R	カウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。
	「R」と入力すると、すぐにカウンタの値をリセットし、全ての値を0にして再表示させます。
F	カウンタの更新モードを設定します。
	「F」と入力すると、注釈行に「1 for start to refresh,2 for set refresh rate」と表示されますの
	で、更新を止めたい場合は「1」を入力すると、更新間隔が「STOP」と表示され、表示を更新しま
	せん。更新間隔を変更したい場合は「2」を入力すると「Input refresh time>」プロンプトが表示
	されますので、5から600(秒)の整数を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります

カウンタの内容は下記のとおりです。

TxReqId	本機器からの送信されたEAP Request Identityフレームの数を表示します。
TxReq	本機器からの送信されたEAP Requestフレームの数を表示します。
TxTotal	本機器からの送信された全てのタイプのEAPフレームの総数を表示します。
RxStart	サプリカントから受信したEAPOL Startフレームの数を表示します。
RxLogoff	サプリカントから受信したEAPOL Logoffフレームの数を表示します。。
RxRespId	サプリカントから受信したEAP Response Identityフレーム数を表示します。
RxResp	サプリカントから受信したEAP Responseフレーム数を表示します。
RxInvalid	サプリカントから受信したEAPOLフレームのうち、フレーム タイプを認識できな
	いフレームの数を表示します。
RxLenError	サプリカントから受信したEAPOLフレームのうち、パケット本体の長さを示すフ
	ィールドが無効なフレームの数を表示します。
RxTotal	サプリカントから受信したEAPフレームのうち、有効なフレームの総数を表示し
	ます。
RxVersion	サプリカントから受信したEAPフレームのうち、IEEE802.1Xバージョン1の形式
	で受信したフレームの数を表示します。
LastRxSrcMac	本機器が最後に受信したEAPOLフレームの送信元のMACアドレスを表示しま
	す。

4.7.7. IGMPスヌーピングの設定(IGMP Snooping Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「I」を選択すると、図4-7-21のような 「IGMP Snooping Configuration Menu」の画面になります。TV会議システムや映像配信、音 声配信のシステムのようなIPマルチキャストを用いたアプリケーションをご使用になる場合に、 マルチキャストパケットが全ポートに送信され帯域が占有されることを防ぎます。

MARE WARE BREAD JUNE	-MO THOMAN	VENED		
idvanced Switch Configurat	tion -> IGMP Sno	oping Configu	ration Menu	
GMP Snooping Status Multicast Filtering Status Most Port Age-Out Time	: Disabled s: Disabled : 260 sec	Router Port	Age-Out Time	: 125 sec
LAN ID Group MAC Address	s Group Members			
LAN ID Group MAC Address	s Group Members			
LAN ID Group MAC åddress	s Group Wembers	L		
LAN ID Group MAC Address	s Group Members	I		
LAN ID Group MAC Address	s Group Members COMMAND Set [H]ost Por)> t Aged Time	Show [V]LAN [Tilter Table

図4-7-21 IGMPスヌーピングの設定

IGMP Snooping Status	IGMPスヌ-	-ピング機能が有効かどうかを表します。
	Enabled	IGMPスヌーピング機能有効
	Disabled	IGMPスヌーピング機能無効
Multicast Filtering	マルチキャン	ストフィルタリング機能が有効かどうかを表します。
Status	Enabled	マルチキャストフィルタリング機能有効
	Disabled	マルチキャストフィルタリング機能無効
Host Port Age-Out	マルチキャス	ストグループに参加しなくなってから自動的に開放されるま
Time	での時間を表	表します。工場出荷時は260秒に設定されています。
Router Port Age-Out	ルータポー	トが自動的に開放されるまでの時間を表します。
Timer	工場出荷時に	は5秒に設定されています。
Report Forward	Proxy Repo	ortの待機時間を表します。
Interval		
VLAN ID	マルチキャン	ストグループのVLAN IDを表します。
group MAC address	マルチキャス	ストグループのMACアドレスを表します。
Group Members	マルチキャス	ストグループに属しているポートを表します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
G	IGMP Snoopingを有効にします。
	「G」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable IGMP snooping (E/D)>」となりますの
	で、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
U	マルチキャストフィルタリングを有効にします。
	「U」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable Multicast Filtering (E/D)>」となります
	ので、機能を有効にする場合は「E」を、使用しない場合は「D」を入力してください。
Γ	Leaveモードを設定します。
	「L」と入力すると「Set Leave Mode Menu」の画面になります。「Set Leave Mode Menu」
	に関しては次項(4.7.7.a)を参照してください。
Н	マルチキャストグループのメンバーのエージング時間を設定します。
	「H」と入力するとプロンプトが「Enter age out time>」となりますので、時間を設定してくだ
	さい。設定可能な値の範囲は130~1225秒です。
R	マルチキャストグループのルータポートのエージング時間を設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter age out time>」となりますので、時間を設定してくだ
	さい。設定可能な値の範囲は150~300秒です。
Ι	Proxy Reportの待機時間を設定します。
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter forward interval>」となりますので、時間を設定してく
	ださい。設定可能な値の範囲は0~25秒です。
V	フィルタをかけるVLANを設定します。
	「V」と入力すると「VLAN Filter Table Menu」の画面になります。「VLAN Filter Table
	Menu」に関しては次項(4.7.7.b)を参照してください。
Т	ルータポートを表示します。
	「T」と入力すると「Show Router Port Table Menu」の画面になります。「Show Router
	Port Table Menu」に関しては次項(4.7.7.c)を参照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.7.a. Leaveモードの設定(Set Leave Mode Menu)

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「L」を選択すると、図4-7-22のような「Set Leave Mode Menu」の画面になります。ここではLeaveパケット受信後の動作の設定を行いま す。

COMI-9600	uud - Tera	Term VI					×
ファイル(E) 編集(り 脱定(の) コ	C/HO-11/Q) *	かいやかし :	東宇コード(0)	へい	Ø	
PN27120 Loc IGMP Snoopin	al Manageme ng Configur	ent System ration -> S	Set Leave	Node Nem	u		4
Leave Delay	Time : 5 s	sec					
Port	Mode						
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal			n			
[N]ext Page [S]et Leave	Mode	[P]re Set L	vious Pag Leave Dels	pe uy [T]ime		[Q]uit to previous menu	
Command>	haracter in	a square br	nackets to	select (optio	4	

図4-7-22 Leaveモードの設定

画面の説明

Leave Delay Time	Leaveパケット受信後の待機時間を表示します。
Port	ポートの番号を表示します。
Mode	Leaveパケット受信後の動作を表示します。

Ν	次(カページを表示します。
		「N」と入力すると次のページを表示します。
Ρ	前(カページを表示します。
		「P」と入力すると前のページを表示します。
S	Lea	aveパケット受信後の動作を設定します。
		「S」と入力するとプロンプトが「Select port number to be changed>」となりますので、設定し
		たいポートの番号を入力してください。するとプロンプトが「Set leave mode (N/I)>」となります
		ので、Leaveパケット受信後、直ぐにルータポートへ送信する場合は「I」を、Leave Delay Time
		の間待機してからルータポートへ送信する場合は「N」を入力してください。
Т	Lea	aveパケット受信後の待機時間を設定します。
		「T」と入力するとプロンプトが「Set leave delay time>」となりますので、Leaveパケット受信後の
		待機時間を入力してください。
Q	上1	立のメニューに戻ります。

4.7.7.b. VLANフィルタの設定(Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu)

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「V」を選択すると、図4-7-23のような 「Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu」の画面になります。この画面ではIGMP Snooping機能の対象外(フィルタリング)にするVLANの設定を行います。

C CON1:9608baad - Tera Term VI	
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) エントロール(D) ウィンドウ(B) 漢字コード(E) ヘルブ(B)	
PN27120 Local Management System IGMP Snooping Configuration -> Show IGMP Snooping VLAN Filter Table Menu	
VLAN ID Status	
<00MMA.ND>	
(V) - 5 (A) - 10 (V Pa).	
[N]ext Page [S]et VLAN Filter [P]revious Page [Q]uit to previous menu	
0b	
Command2 Enter the character in somere brackets to select ontion	

図4-7-23 VLANフィルタの設定

画面の説明

VLAN ID	VLAN IDを表示します。
Status	フィルタの状態を表示します。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
S	フィルタをかけるVLANを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter VLAN ID >」となりますので、VLAN IDを1~4094の間
	で入力してください。入力後、「Filter IGMP snooping for VLAN # (F/N)>」に変わります
	ので、フィルタリングを行う場合は「F」を、行わない場合は「N」を入力してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.7.c. ルータポートの設定(Show Router Port Table Menu)

「IGMP Snooping Configuration Menu」でコマンド「T」を選択すると、図4-7-24のような「Show Router Port Table Menu」の画面になります。

COMI:0000baad - Tara Tarm VI	
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) エントロール(2) ウィンドウ(B) 漢字コード(S) ヘルブ(S)	
PN27120 Local Management System IGMP Snooping Configuration -> Show Router Port Table Menu	
Dynamic Detection: DVMRP	
VLAN ID Port List	
<pre><command/></pre>	
[N]ext Page [P]revious Page [Q]uit to previ [S]et Static Router Port Set Dynamic [L]earning Method	ous menu
Connand>	
Enter the character in square brackets to select option	

図4-7-24 ルータポートテーブル参照

画面の説明

Dynamic Detection	ルータポートの学習	する方法を表示します。	
	DVMRP	DVMRPによって学習します。	
	IGMP Query	IGMP Queryによって学習します。	
	Both	上記二つの方法によって学習します。	
VLAN ID	VLAN IDを表示します。		
Port List	ポートリストを表示します。		

Ν	N 次のページを表示します。	
	「N」と入力すると次のページを表示します。	
Ρ	P 前のページを表示します。	
	「P」と入力すると前のページを表示します。	
S	S スタティックでルータポートを設定します。	
	「S」と入力するとプロンプトが「Add or Delete Static Mul	ticast Router Port (A/D)>」とな
	りますので、追加する場合は「A」を、削除する場合は「D	」を入力してください。入力後、
	「Enter port number>」と変わりますので、1~26の間で	ポート番号を入力してください。
L	L ダイナミックでルータポートを指定します。	
	「L」と入力するとプロンプトが「Set dynamic learning me	thod (P/I/B)>」となりますので、
	ダイナミック認識方法がDVMRPの場合は「D」を、IGMP	Queryの場合は「I」を、両方の場
	合は「B」を入力してください。	
Q	Q 上位のメニューに戻ります。	

4.7.8 ストームコントロール設定(Storm Control Configuration Menu)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「o」を選択すると、図4-7-25のような「Storm Control Configuration Menu」の画面になります。Unknown unicast、Broadcast、Multicastの各ストームコントロールの設定を行います。

Port Sto No. D	rm Control Sett LF/Mcast/Bcast	ing: Mcast/Bcast	Broadcast	Threshold	
1234587 89 10 11 12	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled	Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled Disabled		

図4-7-25 ストームコントロールの設定

DLF/Mcast/Bca	Unknown unicast、Multicast、Broadcastのストームコントロールを有効・無効にしま				
st	す。				
	Enabled	Unknown unicast、Multicast、Broadcastのストームコントロールが有効			
		です。			
	Disabled	Unknown unicast、Multicast、Broadcastのストームコントロールが無効			
		です。(工場出荷時設定)			
Mcast/Bcast	Multicast、Broadcastのストームコントロールを有効・無効にします。				
	Enabled	Multicast、Broadcastのストームコントロールが有効です。			
	Disabled	Multicast、Broadcastのストームコントロールが無効です。			
		(工場出荷時設定)			
Broadcast	Broadcastのストームコントロールを有効・無効にします。				
	Enabled	Broadcastのストームコントロールが有効です。			
	Disabled	Broadcastのストームコントロールが無効です。(工場出荷時設定)			
Threshold	閾値(単位は	:Mbps)を表示します。			

D	Unknown unicast、Multicast、Broadcastのストームコントロールを有効・無効に設定します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号
	を入力してください。入力後、「Enable or Disable DLF Bandwidth control for all port(E/D)」
	と変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。
В	Broadcast Stormのストームコントロールを有効・無効に設定します。
	「B」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号
	を入力してください。入力後、「Enable or Disable broadcast storm control status (E/D)>」
	と変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。
Μ	Multicast、Broadcastのストームコントロールを有効・無効に設定します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号
	を入力してください。入力後、「Enable or Disable multicast storm control status (E/D)>」と
	変わりますので、有効にする場合は「E」を、無効にする場合は「D」を入力してください。
Т	閾値を設定します。
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter port number>」と変わりますので、指定するポート番号
	を入力してください。入力後、「Enter threshold value>」と変わりますので、閾値を1~100の
	間で入力してください。単位はMbpsになります。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.9 リングプロトコルの設定(Ring Redundant Protocol Configuration)

「Advanced Switch Configuration Menu」でコマンド「R」を選択すると、図4-7-26のような 「Ring Redundant Protocol Configuration」の画面になります。この画面でリングプロトコル に関する設定を行います。



図4-7-26 リングプロトコル設定メニュー

RRP Status リングプロトコル機能の状態を表示します。				
	Enabled	リングプロトコル機能が有効です。		
	Disabled	リングプロトコル機能が無効です。(工場出荷時設定)		
Domain	ドメイン名を表示	えします。		
Name				
Ctrl VLAN	制御用VLANのIDを表示します。			
Data	データ用VLANのIDを表示します。			
VLAN(s)				
Ring Status	表示します。			
	IDLE	リングプロトコル機能が無効であることを表します。		
	Complete	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。		
		このステータスはマスターノードのみ表示されます。		
	Failed	リングトポロジが構成されていないことを表します。		
		このステータスはマスターノードのみ表示されます。		
	Link-Up	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。		
		このステータスはトランジットノードのみ表示されます。		
	Link-Down	リングトポロジが構成されていないことを表します。		
		このステータスはトランジットノードのみ表示されます。		
	Pre-Forwardin	リングトポロジを構成中であることを表します。		
	g	このステータスはトランジットノードのみ表示されます。		
Node Type	ノードの役割を表	長示します。		
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。		
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。		
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。		

S	リングプロトコル機能の有効・無効を設定します。
	「N」と入力するとプロンプトが「Enable or Disable RRP status (E/D)>」となりますので、有効
	にする場合は「E」、無効にする場合は「D」を入力してください。
С	新たなドメインを作成します。
	「C」と入力すると画面が「RRP Domain Creation Menu」へ変わります。内容については次項
	(4.7.9.a)を参照してください。
D	設定されているドメインを削除します。
	「D」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、削除したいドメイ
	ン名を入力してください。
Μ	設定されているドメインを修正します。
	「M」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、設定を行いたい
	ドメイン名を入力してください。すると画面が「RRP Domain Modification Menu」に変わりま
	す。内容については次項(4.7.9.b)を参照してください。
Н	ドメインの情報を表示します。
	「H」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name >」となりますので、情報を表示したい
	ドメイン名を入力してください。すると画面が「RRP Domain information Menu」に変わります。
	内容については次項(4.7.9.c)を参照してください。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.7.9.a. ドメインの作成(RRP Domain Creation Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「C」を選択すると、図4-7-27のような「RRP Domain Creation Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの新規作成に関する設定を行います。

しため シャプ(日)	
ation Menu	^
RRP Node Type :	
Fail Period : 2	
<command/> Set Node [T]ype	
Set [F]ail Period Set [F]ail Period Set [D]ata VLAN [Q]uit to previous menu	
	COMMAND> Set [S]econdary Port Set [S]econdary Port Set [D]ata VLAN [Q]uit to previous menu

図4-7-27 RRPドメインの作成

RRP Domain	ドメインの名前を表します。		
Name			
RRP Node Type	ノードの役割を表示します。		
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。	
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。	
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。	
Primary Port	プライマリポートを表示します。		
Secondary Port	セカンダリポートを表示します。		
Polling Interval	ポーリング間隔を表示します。		
Fail Period	ポーリングに対するタイムアウト時間を表示します。		
Control VLAN	制御用VLANのIDを表示します。		
Data VLAN	データ用VLANのIDを表示します。		

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

Ν	ドメインの名前を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name」となりますので、設定するドメイン名を		
	半角25文字以内で入力してください。		
Т	ノードの役割を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Node Type (M/T) >」となりますので、Masterノードに		
	設定する場合は「M」、Transitノードに設定する場合は「T」を入力してください。		
Ρ	プライマリポートを設定します。		
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Primary Port >」となりますので、プライマリポートに設		
	定するポート番号(1~10)を入力してください。		
S	セカンダリポートを設定します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Secondary Port >」となりますので、セカンダリポート		
	に設定したいポート番号(1~10)を入力してください。		
0	ポーリング間隔を設定します。		
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Polling Interval>」となりますので、1-2(秒)の範囲でポ		
	ーリング間隔を入力してください。		
F	ポーリングに対するタイムアウト時間を設定します。		
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Fail Period>」となりますので、2-5(秒)の範囲でポーリン		
	グに対するタイムアウト時間を入力してください。		
S	制御用VLANを設定します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Control VLAN ID >」となりますので、制御用VLANに設定し		
	たいVLAN ID(2-4094)を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カ		
	ンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。		
D	データ用VLANを設定します。		
	ID」と入力するとプロンプトがIEnter Data VLAN ID >」となりますので、データ用VLANに設定し		
	たいVLAN ID(1-4094)を入力してください。VLAN IDを複数入力する場合はスペースなしで、カン		
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。		
А	ドメインを設定します。		
	A」と人力すると反映されます。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

ご注意: ドメイン設定後にそのまま「Q」(Quit)を入力すると設定が反映されません。 作成したドメインの設定を反映させるには「A」(Apply)を必ず入力してください。

4.7.9.b. ドメインの修正(RRP Domain Modification Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「M」を選択すると、**図4-7-28**のような「RRP Domain Modification Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの修正を行います。

PN27120 Local Management System RRP Management -> RRP Domain Modif	ication Menu	^
REP Domain Name : KANSHI	RRP Node Type : Master	
Primary Port 11 Secondary Port 12 Polling Interval 1 Control VLAN 200 Data VLAN 1	Fail Period : 2	
Set RRP Domain [N]ame Set [P]rimary Port Set P[o]lling Interval Set [C]ontrol VLAN [Å]pply	COMMAND> Set Node [T]ype Set [S]econdary Port Set [F]ail Period Set [D]ata VLAM [Q]uit to previous menu	

図4-7-28 RRPドメインの修正

RRP Domain	ドメインの名前を表します。	
Name		
RRP Node Type	ノードの役割を表示します。	
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。
Primary Port	プライマリポートを表示します。	
Secondary Port	セカンダリポートを表示します。	
Polling Interval	ポーリング間隔を表示します。	
Fail Period	ポーリングに対するタイムアウト時間を表示します。	
Control VLAN	制御用VLANのIDを表示します。	
Data VLAN	データ用VLANのIDを表示します。	

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

Ν	ドメインの名前を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Domain Name」となりますので、設定するドメイン名を		
	半角25文字以内で入力してください。		
Т	ノードの役割を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Node Type (M/T) >」となりますので、Masterノードに		
	設定する場合は「M」、Transitノードに設定する場合は「T」を入力してください。		
Ρ	プライマリポートを設定します。		
	「P」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Primary Port >」となりますので、プライマリポートに設		
	定するポート番号(1~10)を入力してください。		
S	セカンダリポートを設定します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Secondary Port >」となりますので、セカンダリポート		
	に設定したいポート番号(1~10)を入力してください。		
0	ポーリング間隔を設定します。		
	「O」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Polling Interval>」となりますので、1-2(秒)の範囲でポ		
	ーリング間隔を入力してください。		
F	ポーリングに対するタイムアウト時間を設定します。		
	「F」と入力するとプロンプトが「Enter RRP Fail Period>」となりますので、2-5(秒)の範囲でポーリン		
	グに対するタイムアウト時間を入力してください。		
S	制御用VLANを設定します。		
	「S」と入力するとプロンプトが「Enter Control VLAN ID >」となりますので、制御用VLANに設定し		
	たいVLAN ID(2-4094)を入力してください。ポート番号を複数入力する場合はスペースなしで、カ		
	ンマで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。		
D	データ用VLANを設定します。		
	D]と入力するとプロンプトが Enter Data VLAN ID>」となりますので、データ用VLANに設定し		
	たいVLAN ID(1-4094)を入力してください。VLAN IDを複数入力する場合はスペースなしで、カン		
	マで区切るか、連続した数字の場合はハイフンで指定してください。		
А	ドメインを設定します。		
	A」と人力すると反映されます。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

ご注意: ドメイン設定後にそのまま「Q」(Quit)を入力すると設定が反映されません。 修正したドメインの設定を反映させるには「A」(Apply)を必ず入力してください。

4.7.9.c. ドメイン情報の表示(RRP Domain information Menu)

「Ring Redundant Protocol Configuration」でコマンド「H」を選択すると、図4-7-29のような「RRP Domain information Menu」の画面になります。この画面でRRPドメインの情報を確認できます。

COMS 9600baud - Ter	a Term VI Traba-station - Academic - Academic	
PN27120 Local Manage RRP Management -> R	ement System RP Domain information Menu	*
RRP Domain Name RRP Node Type RRP Ring Status	: KANSHI : Master : Idle	
Primary Port Primary Port Status Primary Port Bole	: 11 : Forwarding : Upstream	
Secondary Port Secondary Port Statu Secondary Port Role	: 12 as: Forwarding : Downstream	
Polling Interval Fail Period	: 1	
Control VLAN Data VLAN	: 200 : 1	

図4-7-29 ドメイン情報の表示

RRP Domain	ドメイン名を	表示します。	
Name			
Node Type	ノードの役割を表示します。		
	Master	リングの動作を制御するスイッチであることを表します。	
		Masterノードはドメインに1台だけ設定します。	
	Transit	Masterノード以外のスイッチであることを表します。	
Ring Status	リングの状態		
	IDLE	リングプロトコル機能が無効であることを表します。	
	Complete	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。	
		このステータスはマスターノードのみ表示されます。	
	Failed	リングトポロジが構成されていないことを表します。	
		このステータスはマスターノードのみ表示されます。	
	Link-Up	リングトポロジが正しく構成されていることを表します。	
		このステータスはトランジットノードのみ表示されます。	
	Link-Dow	リングトポロジが構成されていないことを表します。	
	n	このステータスはトランジットノードのみ表示されます。	
	Pre-Forwa	リングトポロジを構成中であることを表します。	
	rding	このステータスはトランジットノードのみ表示されます。	
Primary Port	プライマリポートを表示します。		
Primary Port	プライマリポートの状態を表示します。		
Status Unknown ドメインが無効であることをを表しま		ドメインが無効であることをを表します。	
	Fowardin	通常の通信を行っている状態を表します。	
	g		
	Down	ポートがリンクアップしていない状態を表します。	
	Blocking	制御用フレーム以外は受信しない状態を表します。	
Primary Port	プライマリホ	プライマリポートの役割を表示します。	
Role	Upstream	Upstreamポートとして動作中です。	
	Downstre	Downstreamポートとして動作中です。	
	am		
Secondory Port	 セカンダリポートを表示します。		
Secondory Port	 セカンダリポートの状態を表示します。		
Status	Unknown	ドメインが無効であることをを表します。	
	Fowardin	通常の通信を行っている状態を表します。	
	g		
	Down	ポートがリンクアップしていない状態を表します。	
	Blocking	制御用フレーム以外は受信しない状態を表します。	
Secondory Port セカンダリポートの役割を表示します。		ートの役割を表示します。	
Role	Upstream	Upstreamポートとして動作中です。	
	Downstre	Downstreamポートとして動作中です。	
	am		
Polling Interval	ポーリング間	隔を表示します。	
Fail Period	ポーリングに	対するタイムアウト時間を表示します。	
Ctrl VLAN	設定されている制御用VLANのIDを表示します。		
Data VLAN(s)	設定されているデータ用VLANのIDを表示します。		
4.8. 統計情報の表示(Statistics)

「Main Menu」から「S」を選択すると図4-8-1のような「Statistics Menu」の画面になります。この画面ではスイッチの統計情報としてパケット数を監視することができ、これによってネットワークの状態を把握することができます。また、エラーパケットを監視することにより、障害の切り分けのための判断材料にすることができます。

E GOMI:SODDaud - Tera Term VI	
ファイルビア 編集(E) 設定(S) コントロール(D) ウィンドウ(B) 清宇コード(S) ヘルブ(B)	10.20
PN27120 Local Management System	
Main Menu -> Statistics Menu	
Port: 1 Refresh: 300 Sec. Elapsed Time Since System Up: 000:01:04:58	
<pre>Counter Name> <total> <avg. s=""></avg.></total></pre>	
Tital DV Dias	
Lotal KA rkts U U	
Good Wilticast 0 0	
CRC/Align Errorg	
Undergize Pktg 0	
Oversize Pkts 0 0	
Fragments 0 0	
Jabbers 0 0	
Collisions 0 0	
64-Byte Pkts U	
00-12/ FKIS 0 0	
258-511 Pkto 0	
512-1023 Pkte 0	
Over 1024 Pkts	
<pre><command/></pre>	
[N]ext [P]revious [S]elect Port Re[f]resh Mode Since [R]eset [Q]uit	88 <u>-</u>
Connand>	
Enter the character in square brackets to select option	\sim

図4-8-1 統計情報の表示起動後からの累積

画面の説明

Port	ポート番号を表示します。
Refresh	表示の更新間隔を表示します。
Elapsed Time Since	現在のカウンタの値が累積されている時間を表示します。起動または再起動してから
System Up	の時間を意味します。
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	カウンタに累積された値を表示します。
Avg./s	各値の一秒間の平均値を表示します。

ここで使用できるコマンドは下記の通りです。

Ν	次のポートの値を表示します。
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート5まで行くと次(ポート1)には移動しま
	せん。
Ρ	前のポートの値を表示します。
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では前のポートには戻れません。
S	値を表示するポートを切り替えます
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので表示したいポート番号を
	入力してください。
R	カウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。
	「R」と入力すると画面右上の時間表示が「Elapsed Time Since System Reset」に変わりますので、更
	に「R」と入力するとカウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替わります。起動してから
	のカウンタにする場合は「U」を入力してください。画面右上の時間表示が「Elapsed Time Since
	System Up」に変わります。
f	カウンタの更新モードを設定します。
	「f」と入力すると、注釈行に「1 for stop to refresh,2 for set refresh rate」と表示されます。更新を
	無効にしたい場合は「1」を入力します。更新を有効にさせるには、同様に再度「1」を入力します。
	更新間隔を変更したい場合は「2」を入力し、「Input refresh time>」の後に更新時間(5~600sec)を
	入力してください。Refreshパラメータも連動して表示されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

また、この画面では本装置が起動してからの累積値(図4-8-1)およびコマンドによるカウンタ リセットからの累積値(図4-8-2)の2種類を表示することができます。カウンタの値をリセット しても起動時からの累積値は保存されています。カウンタの値は更新間隔(Refresh)によって 自動的に更新されます。

C GOMI:9600basd - Tera Term VT	
ファイルビ 編集(ビ) 設定(ビ) エントロール(ビ) ウィンドウ(ビ)	清字コード(6) ヘルナ(6)
PN27120 Local Management System	
Main Menu -> Statistics Menu	
Port: 1 Refresh : 300 Sec. Elapsed	Time Since System Reset: 000:01:47:42
<pre></pre>	(Avg./s)
Total BX Bytes 0	Q
Total RX Pkts 0	Q
Good Broadcast 0	0
Good Multicast 0	Q
CRC/Align Errors 0	Q
Undersize_Pkts 0	0
Oversize Pkts	
rragments U	Ų.
Jabbers	ų.
Collisions U	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
64-Byte FKts U	U. C.
00-16/ FKtS 0	8
120-200 FKUS U	U O
600-011 FKtS 0	0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
	D>
[N]evt [P]revious [S]elect Port Re[f]	resh [R]eset Since []]n [Q]uit
Command>	tone fulcate prince [0]b [a]die
Enter the character in square brackets t	o select option

図4-8-2 カウンタリセットからの累積表示

画面の説明

Port	ポート番号を表します。
Refresh	再表示間隔を表します。
Elapsed Time Since	カウンタをリセットしてからの時間を実します
Reset	カランタをラビットしてからの時間を衣しより。
Counter Name	各カウンタの名前を表示します。
Total	カウンタに累積された値を表示します。
Avg./s	各値の一秒間の平均値を表示します。

Ν	次のポートの値を表示します。
	「N」と入力すると次のポートのカウンタを表示します。ポート5まで行くと次(ポート1)には移動しま
	せん。
Ρ	前のポートの値を表示します。
	「P」と入力すると前のポートのカウンタを表示します。ポート1では前のポートには戻れません。
S	値を表示するポートを切り替えます。
	「S」と入力するとプロンプトが「Select Port number>」と変わりますので、表示したいポート番号を
	入力してください。
U	起動時からのカウンタ表示に切り替えます。
	「U」と入力するとリセット後のカウンタの表示からシステム起動時からのカウンタ表示に切り替わ
	ります。
R	カウンタの値をリセットしてからの値の表示に切り替えます。
	「R」と入力するとカウンタの値を全て0に設定して再表示させます。
f	カウンタの更新モードを設定します。
	「f」と入力すると注釈行に「1 for stop to refresh,2 for set refresh rate」と表示されます。更新を
	無効にしたい場合は「1」を入力します。更新を有効にさせるには同様に再度「1」を入力します。更
	新間隔を変更したい場合は「2」を入力し、「Input refresh time>」の後に更新時間(5~600sec)を入
	カしてください。Refreshパラメータも連動して表示されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

カウンタの内容は下記の通りです。

Total RX Bytes	受信した全てのパケットのバイト数を表示します。
Total RX Pkts	受信した全てのパケット数を表示します。
Good Broadcast	受信したブロードキャストパケット数を表示します。
Good Multicast	受信したマルチキャストパケット数を表示します。
CRC/Align Errors	エラーパケットで正常なパケット長(64~1518バイト)ではあるが、誤り検出符号
	(FCS)で誤りが発見されたパケット数を表示します。
	パケットの長さが1バイトの整数倍のものはCRC(FCS)エラー、そうでないものは
	アラインメントエラーです。
Undersize Pkts	エラーパケットでパケット長が64バイトより短いが、その他には異常がないパケッ
	ト数を表示します。
Oversize Pkts	エラーパケットでパケット長が1518バイトより長いが、その他には異常がないパケ
	ット数を表示します。
Fragments	エラーパケットでパケット長が64バイトより短く、かつCRCエラーまたはアライン
	メントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Jabbers	エラーパケットでパケット長が1518バイトより長く、かつCRCエラーまたはアラ
	インメントエラーを起こしているパケット数を表示します。
Collisions	パケットの衝突が発生した回数を表示します。
64-Byte Pkts	パケット長が64バイトのパケットの総数を表示します。
65-127 Pkts	パケット長が65~127バイトのパケットの総数を表示します。
128-255 Pkts	パケット長が128~255バイトのパケットの総数を表示します。
256-511 Pkts	パケット長が256~511バイトのパケットの総数を表示します。
512-1023 Pkts	パケット長が512~1023バイトのパケットの総数を表示します。
Over 1024 Pkts	パケット長が1024バイト以上のパケットの総数を表示します。

4.9. 付加機能の設定(Switch Tools Configuration)

「Main Menu」から「T」を選択すると図4-9-1のような「Switch Tools Configuration」の画面 になります。ここではファームウェアのアップグレード、設定の保存・読込、再起動、ログの参 照等、スイッチの付加機能の利用とその設定を行うことができます。



画面の説明

TFTP Software	本装置のファームウェアのアップグレードに関する設定、および実行を行いま
Upgrade	す。
Configuration File	本装置の設定情報の保存・読込に関する設定、および実行を行います。
Upload/Download	
System Reboot	本装置の再起動に関する設定、および実行を行います。
Ping Execution	本装置からのPINGの実行を行います。
System Log	本装置のシステムログの表示を行います。
Quit to previous menu	Switch Tools Configuration Menuを終了し、メインメニューに戻ります。

4.9.1. ファームウェアのアップグレード(TFTP Software Upgrade)

「Switch Tools Configuration Menu」から「T」を選択すると**図4-9-2**のような「TFTP Software Upgrade」の画面になります。この画面ではファームウェアのバージョンアップとそ の際の設定を行うことができます。

GOM3:9600baud – Tera Term VT	
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(Q) ウィンドウ(B) ヘルブ(E)	
PN27120 Local Management System Switch Tools Configuration -> TFTP Software Upgrade	1
Image Version: TFTP Server IP: 0.0.0.0 Image File Name:	
Reboot Timer: O seconds (Please set timer value at Reboot Menu)	
Set TFTP [S]erver IP Address Set Image [F]ile Name [U]pgrade Image [Q]uit to previous menu	
Command>	
areer ene character in aquare brackets to serect operon	
図4-9-2 ファームウェアのアップ	グレード

画面の説明

Image	現在のファームウェアのバージョンとソフトの作成された日付を表示します。
Version/Date	
TFTP Server IP	アップグレードするファームウェアの置いてあるTFTPサーバのIPアドレスを表示しま
	す。
Image File Name	アップグレードするファームウェアのファイル名を表示します。
Reboot Timer	ファームウェアのダウンロード後に起動するまでの時間を表示します。
	本時間は「System Reboot Menu」にて設定することができます。

S	アップグレードするファームウェアの置いてあるTFTPサーバのIPアドレスを設定します。
	「S」と入力するとプロンプトがEnter IP address of TFTP server>と変わります。TFTPサーバのIPア
	ドレスを入力してください。
F	アップグレードするファームウェアのファイル名を設定します。
	「F」と入力するとプロンプトがEnter file name>と変わります。 ダウンロードしたプログラムのファ
	イル名を半角30文字以内で指定してください。
U	アップグレードを開始します。
	「U」と入力するとプロンプトが「Download file (Y/N)>」と変わり、実行の確認を行います。「Y」
	と入力するとアップグレードを開始します。開始をキャンセルしたい場合は「N」と入力すると元の画
	面に戻ります。
	Reboot Timerに時間を設定している場合はファームウェアのダウンロード後にカウントダウンを
	開始し、その後再起動が実行されます。(ファームウェアは再起動後に更新されます。)
Q	上位のメニューに戻ります。

ダウンロードが開始されると図4-9-3のような画面に切り替わり、ダウンロードの状況が確認できます。ダウンロードが完了すると、自動的に再起動し、ログイン画面に戻ります。



図4-9-3 ダウンロード実行中

ご注意: ダウンロードが終了すると画面下の黒帯の説明欄に「Downloading completed! Writing image into flash…」と表示されます。この時はファームウェアをフラッシュメモリに書き込んでいますので、本装置の電源を絶対に切らないようにしてください。

4.9.2. 設定情報の保存・読込(Configuration File Upload/Download)

「Switch Tools Configuration Menu」から「C」を選択すると図4-9-4のような「Configuration File Upload/Download Menu」の画面になります。この画面では本装置の設定情報をPCにファイルとしての保存・読込とその際の設定を行うことができます。



図4-9-4 設定情報の保存・読込

画面の説明

TFTP Server IP	設定の保存・読込を行うTFTPサーバのIPアドレスを表示します。
Config File Name	設定情報のファイル名を表示します。

S	設知	2情報の保存、または読込を行うTFTPサーバのIPアドレスを設定します。
		「S」と入力するとプロンプトがEnter IP address of TFTP server>と変わります。TFTPサーバのIPア
		ドレスを入力してください。
F	保存	字、または読込を行う設定情報のファイル名を設定します。
		「F」と入力するとプロンプトがEnter file name>と変わります。アップロードまたはダウンロードす
		る設定ファイル名を半角30文字以内で指定してください。
U	設知	2情報の保存(アップロード)を開始します。
		「U」と入力するとプロンプトが「Upload file (Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認をします。
		設定が全て間違いないかどうか確認してください。「Y」と入力するとアップグレードを開始します。
		開始をキャンセルしたい場合は「N」と入力すると元の状態に戻ります。
D	設定	c情報の読込(ダウンロード)を開始します。
		「D」と入力するとプロンプトが「Download file(Y/N)>」と変わり、開始するかどうかの確認をしま
		す。設定が全て間違いないかどうか確認してください。「Y」と入力するとアップグレードを開始しま
		す。開始をキャンセルしたい場合は「N」と入力すると元の状態に戻ります。
Q	上位	立のメニューに戻ります。

4.9.3. 再起動(System Reboot)

「Switch Tools Configuration Menu」から「R」を選択すると図4-9-5のような「System Reboot Menu」の画面になります。この画面では本装置の再起動を行うことができます。

	ero Term VI	
77イル(E) 編集(E) 設定(シ コントロールリン ウインドウ油 清平コードル ヘルブゼ	>
PW27120 Local Mana Switch Tools Confi	gement System guration -> System Reboot Menu	
Reboot Status: Reboot Type: Reboot Timer: Time Left:	Stop Normal O seconds N/A	
Set Reboot [U]ptic Set Reboot [T]imer [Q]uit to previous	n iceas imenu	

図4-9-5 再起動

画面の説明

Reboot Status	再起動のコマンドが実行されているかどうかを表示します。	
	Stop	再起動のコマンドが実行されていない状態を表します。
	In Process	再起動のコマンドが実行されている状態を表します。
Reboot Type	再起動の方式を表示し	っます。工場出荷時には「Normal」に設定されています。
	Normal	通常の再起動を行います。
	Factory Default	全ての設定を工場出荷時の状態に戻します。
	Factory Default	IPアドレス以外の設定を工場出荷時の状態に戻します。
	Except IP	
Reboot Timer	再起動の実行から実際	祭に再起動するまでの時間を表示します。工場出荷時は「0秒」
	に設定されています。	
Time Left	再起動の実行後に、第	ミ際に再起動するまでの残り時間を表示します。キー入力を行
	うことで画面表示の	更新ができ、時間経過の確認ができます。

0	再起動の方式を通常再起動、または工場出荷時状態から選択します。	
	「O」と入力するとプロンプトが「Select reboot option (F/I/N)>」と変わります。通常の再起動をす	
	る場合は「N」、全ての設定を工場出荷時に戻す場合は「F」、IPアドレスの設定以外を工場出荷時の状	
	態に戻す場合は「リ」と入力してください。	
R	再起動を実行します。	
	「R」と入力するとプロンプトが「Are you sure to reboot the system (Y/N)」と変わり、再度確認	
	しますので実行する場合は「Y」、中止する場合は「N」を入力してください。	
	Reboot Timerで再起動するまでの時間を設定している場合は、設定された時間後に再起動を開始	
	します。また、再起動のコマンドを実行後に中止する場合は再度「R」と入力します。「Are you sure	
	to reboot the system (Y/N)」と変わりますので、「N」を入力すると再起動処理を停止できます。	
Т	再起動するまでの時間を設定します。	
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter Reboot Timer>」と変わりますので、0~86400秒(24時間)	
	の間の値を入力します。タイマーの実行後に取り消したい場合は値を0にしてください。	
Q	上位のメニューに戻ります。	

4.9.4. Pingの実行(Ping Execution)

「Switch Tools Configuration Menu」から「P」を選択すると図4-9-6のような「Ping Execution」の画面になります。この画面ではスイッチからPingコマンドを実行することにより、 接続されている端末や他の機器への通信確認を行う事ができます。



図4-9-6 Pingの実行

画面の説明

Target IP Address	Pingを実行する相手先のIPアドレスを表示します。工場出荷時は0.0.0.0になって います。
Number of Request	Pingを実行する回数を表示します。工場出荷時は10回になっています。
Timeout Value	タイムアウトとする時間を表示します。工場出荷時は3秒になっています。
Result	Pingの実行結果を表示します。

	Pingを実行する対象IPアドレスを設定します。		
	「I」と入力するとプロンプトが「Enter new Target IP Address >」と変わりますので、対象IPアド		
	レスを入力してください。		
Ν	Pingの回数を設定します。		
	「N」と入力するとプロンプトが「Enter new number of requests>」と変わりますので、回数を入		
	カしてください。最大10回まで可能ですので1~10の間の数字を入力してください。		
Т	タイムアウトになるまでの時間を設定します。		
	「T」と入力するとプロンプトが「Enter new timeout value >」と変わりますので、時間を秒単位で		
	入力してください。最大5秒ですので1~5秒の間で設定してください。		
Ε	Pingコマンドを実行します。また表示をクリアすることができます。		
	「E」と入力するとプロンプトが「Execute ping or Clean ping data (E/C)>」と変わりますので、実		
	行する場合は「E」、表示のクリアのみを行う場合は「C」を入力してください。(図4-9-7)		
S	Pingコマンドを中止します。		
	Pingの実行中に「S」と入力するかまたは「Ctrl+C」入力すると中止します。		
Q	上位のメニューに戻ります。		

🖲 GOMI::SSDDbaud - Tera Term VT	×
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(D) ウィンドウ(B) 漢字コード(D) ヘルブ(B)	
Switch Tools Configuration -> Ping Execution	
Target IP Address: 192.168.1.1	
Timeout Value: 3 Sec.	
No. 1 20 mg	
No. 2 60 mm	
No. 4 30 mm	
No. 5 30 mm No. 8 30 mm	
No. 7 30 ms	
No. 8 30 mms Waiting for response	
<connand></connand>	
Set Target [1]P Address [E]xecute Ping Set [N]uphen of Remuests [S]ton Ping	
Set [T]imeout Value [Q]uit to previous menu	
S or Ctrl-C Stop ping function	-

図4-9-7 Ping実行中画面

4.9.5. システムログ(System Log)

「Switch Tools Configuration Menu」から「L」を選択すると図4-9-8のような「System Log Menu」の画面になります。この画面ではスイッチで発生したイベントの履歴が表示されます。これらのイベントを参照することによりスイッチで発生した現象の把握を行うことができます。

2 60MI 771//D	:9600baad - Ter 編集(1) 設定(2)	יזי היזידי ע בעור-סאגב	신번에 경우고-FQ 시녀면	×
PN2712 Switch	O Local Manage Tools Configu	ment System ration -> Sys	stem Log Menu	
Entry	Time(YYYY/)00/	DD HH:MM:SS)	Event	
1 23 4 5 6 7 8 9 10	2001/01/01 2001/01/01 2001/01/01 2001/01/01 2001/01/01 2001/01/01 2001/01/01 2001/01/01 2001/01/01	00:00:48 00:00:47 00:09:25 00:09:27 00:09:30 00:09:32 00:09:44 00:09:48 00:15:13 00:15:18	Switch start Port-8 link-up Port-8 link-down Port-8 link-down Port-6 link-down Port-6 link-up Port-6 link-up Login failed from console Login from console (COMMAND)	
[N]ext [P]rev [C]lea [Q]uit	Page ious Page r the Log Entr to previous m	ies enu		
Comman Enter	d> the character	in square bra	ackets to select option	

図4-9-8 システムログ

この画面で表示される各イベントはSNMPのトラップと連動しています。トラップの発生を設 定してある場合はイベントとして表示されます。 画面の説明

Entry	イベントの番号を表します。		
Time	イベントの発生した時刻を表	後生した時刻を表示します。時刻設定がされていない場合は起動からの通算時間が	
	示されます。		
Event	スイッチに発生したイベン	トの内容を表示します。	
	Configuration changed	設定が変更されたことを表します。	
	Configuration file	認定ファイルがアップロードされたことた実にます	
	upload	設定ノアイルがノノノロードされたここを扱いより。	
	Configuration file	設定ファイルがダウンロードされたことを表します	
	download		
	Enter Command Line	コマンドラインインターフェース(CLI)モードに入ったことを表	
	Interface	します。	
	DHCP Get IP Address	本装置がDHCPによりIPアドレスxxx.xxx.xxxを取得したこと	
	<ip xxx.xxx.xxx.xxx=""></ip>	を表します。	
	Set IP Address <ip< th=""><th>本装置のIPアドレスがxxx.xxx.xxxに設定されたことを表しま</th></ip<>	本装置のIPアドレスがxxx.xxx.xxxに設定されたことを表しま	
	XXX.XXX.XXX.XXX>	す 。	
	Port-# Link-up	ポートのリンクがアップしたことを表します。	
	Port-# Link-down	ポートのリンクがダウンしたことを表します。	
	Port authentication	対象のポートにおいて802.1X認証が許可されたことを表します。	
	passed on port #		
	Port authentication	対象のポートにおいて802.1X認証が拒否されたことを表します。	
	denied on port #		
	Get the SNTP time	SNTPサーバにアクセスし、時間情報の取得を行ったことを表しま	
	MM/dd/yyyy hhmmss		
	Runtime changes from	本装置のノアームワェアかバーションXXXXからYYYYに変わった	
	XXXX to YYYY	ことを衣しより。	
	Switch Start	本 次直 か 起動 し に こ こ と 衣 し よ 9 。	
	RebootiNormal	本装直の円起動を行ったことを衣します。	
	RebootFactory Default	本装直の上場出何時設定に戻9 円起動を行うにことを表しま9。	
	Repoot Factory Default	→装直かドアトレスを味さ工場出何時設正に戻9 冉起動を行つに ことを主します	
		ここで衣しより。	
	Login foiled from	コンノールボートからのログインがなりたことを表します。	
		コンソールホートからのロションが天敗したことを表しより。	
	Login from talnot <ip< th=""><th>IPアドレフィックマックマックマックからTalpatでのログインがあったこと</th></ip<>	IPアドレフィックマックマックマックからTalpatでのログインがあったこと	
		11 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	
	Login failed from		
	telnet <ipxxx th="" xxx="" xxx<=""><th>IPアドレスxxx.xxx.xxx からのTelnetでのログインが失敗した</th></ipxxx>	IPアドレスxxx.xxx.xxx からのTelnetでのログインが失敗した	
	>	ことを表します。	
	(RRP) FDB Flush	Fowarding DatabaseをFlushしたことを表します。	
	(RRP) Ring Recover	リングトポロジが復旧したことを表します。	
	,	このログはマスターノードのみ表示されます。	
	(RRP) Ring Failure	リングトポロジに異常が発生したことを表します。	
		このログはマスターノードのみ表示されます。	
	(RRP) Change to	リングトポロジが構成されたことを表します。	
	Link-Up Status	このログはトランジットノードのみ表示されます。	
	(RRP) Change to	リングトポロジに異常が発生したことを表します。	
	Link-Down Status	このログはトランジットノードのみ表示されます。	

(RRP) Change to	リングトポロジを構成中であることを表します。
Pre-Forwarding Status	このログはトランジットノードのみ表示されます。

Ν	次のページを表示します。
	「N」と入力すると次のページを表示します。
Ρ	前のページを表示します。
	「P」と入力すると前のページを表示します。
С	ログの内容を全て削除します。
	「C」と入力するとログが全て削除されます。
Q	上位のメニューに戻ります。

4.10. コマンドラインインターフェース(CLI)

メインメニューで「C」を選択すると図4-10-1のような画面になります。ここからメニュー形式 ではなくコマンドラインでの設定が可能となります。設定方法は別紙「コマンドラインインター フェース解説書」に記載されておりますのでご参照下さい。CLIからMenuへの復帰はプロンプト から「logout」を入力してください。



図4-10-1 コマンドラインインターフェース(CLI)

4.11. ログアウト

メインメニューで「Q」を選択するとコンソールからアクセスしている場合は**図4-2-1**のような ログイン画面に戻り、Telnetでアクセスしている場合は接続が切断されます。再度操作を行うに は再び4.2節のログイン手順を行ってください。また、4.6.5項のアクセス条件で設定されたタイ ムアウト時間を過ぎると自動的にログアウトされます。

付録A. 仕様

Ο インターフェース	
- ツイストペアポート	ポート1~10(RJ45コネクタ)
◆ 伝送方式	IEEE802.3 10BASE-T
	IEEE802.3u 100BASE-TX
- ツイストペアポート	ポート11~12(RJ45コネクタ)
◆ 伝送方式	IEEE802.3 10BASE-T
	IEEE802.3u 100BASE-TX
	IEEE802.3ab 1000BASE-T
- コンソールポート×1	(RJ45コネクタ)

◆ RS-232C(ITU-TS V.24)準拠

O スイッチ方式

- ストア・アンド・フォワード方式				
- フォワーディング・レート	10BASE-T	14,880pps/ポート		
	100BASE-TX	148,800pps/ポート		
	1000BASE-T	1,488,000pps/ポート		

MACアドレステーブル 最大8Kエントリ/ユニット
 バッファメモリ 128Kバイト/ユニット
 フローコントロール IEEE802.3x(全二重時)
 バックプレッシャー(半二重時)

O 主要搭載機能

	フパーヽノブャンノリープロトコル
ILLLOUZ.ID	
- IEEE802.1w	ラピッドスパニングツリープロトコル
- IEEE802.1Q	タグVLAN(最大256VLANまで可能)
- IEEE802.1p	QoS機能(4段階のPriority Queueをサポート)
- IEEE802.1X	ポートベース認証機能
	(EAP-MD5/TLS/PEAP認証方式をサポート)
- IEEE802.3x	フローコントロール

O エージェント仕様

- SNMP (RFC1157)
- MIBII (RFC1213)
- TELNET (RFC854)
- TFTP (RFC783)
- BOOTP (RFC951)
- SNTPv3 (RFC1769)
- O 電源仕様

- 電源	AC100V	50/60Hz	0.38A
- 消費電力	最大12W、	最小7W	

O 環境仕様

- 動作環境温度	0~40 ℃
- 動作環境湿度	20~80%RH (結露なきこと)
- 保管環境温度	-20 ~ 70℃

- 保管環境湿度 10~90%RH(結露なきこと)
- O 外形仕様 - 寸法
- 50mm(H)×220mm(W)×150mm(D)(突起部は除く) 1,000g
- O 適合規制
 - 電波放射

- 質量 {重量}

ー般財団法人VCCI協会 クラスA情報技術装置 (VCCI Council Class A)

付録B. Windowsハイパーターミナルによる

コンソールポート設定手順

WindowsがインストールされたPCと本装置をコンソールケーブルで接続し、以下の手順でハ イパーターミナルを起動します。

(Windows Vista以降では別途ターミナルエミュレータのインストールが必要です。)

- ① Windowsのタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プログラム(P)]→[アクセサリ] →[通信]→[ハイパーターミナル]を選択します。
- ② 「接続の設定」ウィンドウが現われますので、任意の名前(例えば Switch)を入力、アイコンを選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ③ 「電話番号」ウィンドウが現われますので、「接続方法」の欄のプルダウンメニューをクリックし、 "Com1" を選択後[OK]ボタンをクリックします。
 ただし、ここではコンソールケーブルが Com1 に接続されているものとします。
- ④「COM1 のプロパティ」というウィンドウ内の「ビット/秒(B)」の欄でプルダウンメニューを クリックし、 **"9600**" を選択します。
- ⑤ 「フロー制御(F)」の欄のプルダウンメニューをクリックし、"**なし**"を選択後[OK]ボタンを クリックします。
- ⑥ ハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[プロパティ(R)]を選択します。
- ⑦「<name>のプロパティ」(<name>は②で入力した名前)というウィンドウが現われます。
 そこで、ウィンドウ内上部にある"設定"をクリックして画面を切り替え、"エミュレーション(E)"の欄でプルダウンメニューをクリックするとリストが表示されますので、"VT100"
 を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑧ 取扱説明書の4章に従って本装置の設定を行います。
- ⑨ 設定が終了したらハイパーターミナルのメインメニューの[ファイル(F)]をクリックし、[ハイ パーターミナルの終了(X)]をクリックします。ターミナルを切断してもいいかどうかを聞い てきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。そして、ハイパーターミナルの設定を保 存するかどうかを聞いてきますので、[はい(Y)]ボタンをクリックします。
- ① ハイパーターミナルのウィンドウに "<name>.ht" (<name>は②で入力した名前) という ファイルが作成されます。

次回からは "<name>.ht"をダブルクリックしてハイパーターミナルを起動し、⑧の操作を行えば本装置の設定が可能となります。

付録C. IPアドレス簡単設定機能について

IPアドレス簡単設定機能を使用する際の注意点について説明します。

【動作確認済ソフトウェア】

パナソニック株式会社製 IP簡単設定ソフトウェア V3.01 / V4.00 / V4.24R00 パナソニックシステムネットワークス株式会社製 セットアップソフトウェア Ver3.10R00

【設定可能項目】

- ・IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ ※DHCPを利用することが可能です。
- ・システム名
- ※パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアでのみ設定可能です。 ソフトウェア上では"カメラ名"と表示されます。

【制限事項】

- ・セキュリティ確保のため、電源投入時より20分間のみ設定変更が可能です。
 ただし、IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/ユーザ名/パスワードの設定が工場出荷時状態の場合、時間の制限に関係なく設定が可能です。
 ※制限時間を過ぎても一覧には表示されますので、現在の設定を確認することができます。
- ・パナソニックシステムネットワークス株式会社製ソフトウェアの以下の機能は対応して おりませんので、使用することはできません。
- "カメラへのリンク"ボタン
- "自動設定機能"

※ネットワークカメラの商品情報は各メーカ様へご確認ください。

故障かな?と思われたら

故障かと思われた場合は、まず下記の項目に従って確認を行ってください。

◆LED表示関連

- ■電源LED(POWER)が点灯しない場合
 - ●電源コードが外れていませんか?
 - → 電源コードが電源ポートにゆるみ等がないよう、確実に接続されているかを 確認してください。
- ■リンク/送受信LED(LINK/ACT.)が点灯しない場合
 - ●ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか?
 - ●該当するポートに接続している機器はそれぞれの規格に準拠していますか?
 - ●オートネゴシエーションで失敗している場合があります。
 - → 本装置のポート設定もしくは端末の設定を半二重に設定してみてください。

◆通信ができない場合

- ■全てのポートが通信できない、または通信が遅い場合
 - ●機器の通信速度、通信モードが正しく設定されていますか?
 - → 通信モードを示す信号が適切に得られない場合は、半二重モードで動作します。 接続相手を半二重モードに切り替えてください。 接続対向機器を強制全二重に設定しないでください。
 - ●本装置を接続しているバックボーンネットワークの帯域使用率が高すぎませんか?
 - → バックボーンネットワークから本装置を分離してみてください。

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は本装置に付属の取扱説明書(紙面)についています。必ず保証書の『お買い上げ日、 販売店(会社名)』などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容を良 くお読みの後大切に保管してください。保証期間はお買い上げの日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思われたら』に従って確認をしていただき、なお異常がある場合は 次ページの『便利メモ』をご活用のうえ、下記の内容とともにお買上げの販売店へご依頼く ださい。

◆品名 ◆品番

- ◆製品シリアル番号(製品に貼付されている11桁の英数字)
- ◆ファームウェアバージョン
- ◆異常の状況(できるだけ具体的にお伝えください)
- ●保証期間中は:

保証書の規定に従い修理をさせていただきます。

お買い上げの販売店まで製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間が過ぎているときは: 診断して修理できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 お買い上げの販売店にご相談ください。

3. アフターサービス・商品に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。

パナソニックESネットワークス株式会社 TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304

4. ご購入後の技術的なお問い合わせ

■ご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。 IP電話(050番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。 ひーダイヤル の120-312-712 受付 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝日、および弊社休日を除く) お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。 URL: http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

品名 Switch-M12eX お買い上げ日 年 月 Η 品番 PN27120 ファームウェア Boot Code バージョン(※) Runtime Code シリアル番号 (製品に貼付されている11桁の英数字) 販売店名 または 販売会社名 電話() お客様 ご相談窓口 電話()

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

(※ 確認画面はメニュー編4.5項を参照)

© Panasonic Eco Solutions Networks Co., Ltd. 2012

パナソニックESネットワークス株式会社 〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館4階 TEL 03-6402-5301 / FAX 03-6402-5304 URL: <u>http://panasonic.co.jp/es/pesnw/</u>