

1000BASE-SX SFP モジュール保証書
1000BASE-LX SFP モジュール保証書
LX-40 SFP モジュール保証書

持込修理

本書はお買上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	PN54021/PN54023/PN54025		
保 証 期 間	お買上げ日から 本体 1年間		
※ お買上げ日	年 月 日		
※ お 客 様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () _____		
※ 販 売 店	住所・販売店名 _____ 電 話 () _____		

パナソニックESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号 TEL (03) 6402-5301

ご購入店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

取扱説明書


1000BASE-SX SFP モジュール (SFP-1000SX)
1000BASE-LX SFP モジュール (SFP-1000LX)
LX-40 SFP モジュール (SFP-LX40)

品番 PN54021/PN54023/PN54025

- お買上げいただき、まことにありがとうございます。
- 説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」必ずお読みください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

1000BASE-SX SFP モジュール/
1000BASE-LX SFP モジュール/LX40
SFP モジュールは、当社製スイッチングハブ
の専用スロットに装着する SFP (Small Form
Factor Pluggable) モジュールです。



主な仕様

品番	PN54021	PN54023	PN54025
適合規格	IEEE802.3 z 1000BASE-SX	IEEE802.3 z 1000BASE-LX	—
最大伝送距離	500m (50 / 125 μ m) 220m (62.5 / 125 μ m)	10Km	40Km (注1※)
適合ケーブル	MMF ケーブル	SMF ケーブル	SMF ケーブル
光ファイバポート コネクタ形状	LC コネクタ (2芯)		
光波長	850nm	1310nm	
受光感度	-17dB (最小値)	-19dB (最小値)	-23dB (最小値)
光ファイバ出力	最大 -4dB 最小 -9.5dB	最大 -3dB 最小 -9.5dB	最大 1dB 最小 -4dB
動作電圧	3.3V		
消費電力	1.1W		
動作環境温度/湿度	0~50℃ / 20~80%RH		
保管環境温度/湿度	-20~70℃ / 10~90%RH		
外形寸法	W14 × D57 × H9		
質量 (重量)	22g		
付属品	取扱説明書 (本マニュアル) 1冊 光ファイバポート保護キャップ 1個		

SMF: シングルモードファイバ MMF: マルチモードファイバ
注1 ※光許容損失が -19dB 以下でご使用ください。

パナソニックESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目12番7号

© Panasonic Eco Solutions Networks Co.,Ltd.2012

C0410-10112

安全上のご注意

必ずお守りください



注意



禁止

- レーザー光を見ない
視力障害の原因となります。(クラスⅠレーザーの使用)

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、パナソニック ES ネットワークス株式会社にご連絡ください。
2. 保証期間内でも、次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
(ニ) 本書のご提示がない場合
(ホ) 本書にお買い上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
4. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

修理メモ

- * お客様にご記入いただいた個人情報(保証書)は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、パナソニック ES ネットワークス株式会社にお問い合わせください。
- * This warranty is valid only in Japan.

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

使用上のご注意

- 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- この装置を専用スロットに正しく確実に装着してください。
- この装置を清掃する際は、その前に装着している機器のスロットからこの装置を外してください。
- 金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。静電気により故障の原因となることがあります。
- 周囲の温度が0～50℃の範囲の場所でお使いください。
- 仕様限界をこえると誤作動の原因となりますので、ご注意ください。

1. お客様の本取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本装置の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
2. 本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
3. 万が一不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。


故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、まず下記の項目に従って確認してください。

- ◆本装置が装着されているスイッチングハブのポート LED が点灯しない場合
 - スイッチングハブの電源は入っていますか?
 - 本装置をスイッチングハブの該当スロットに確実に装着していますか?
 - スイッチングハブに装着しているポート状態が有効になっていますか?
 - ケーブルを該当するポートに正しく接続していますか?
 - ケーブル類は適切なものを使用していますか?
 - 該当ポートに接続している機器はそれぞれ適合規格に準拠していますか?
 - 100BASE-FX の機器と接続していませんか?

装 着

図の当社スイッチングハブの SFP スロットに確実に装着し、光ファイバポートの保護キャップを取り外してご使用ください。
光ファイバポートにそれぞれ適合規格に準拠した機器を接続してください。



アフターサービス・製品に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。
パナソニック ES ネットワークス株式会社
TEL 03-6402-5301 FAX 03-6402-5304

ご購入後の技術的なお問い合わせ

- 商品をご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。
I P 電話 (050 番号) からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。
0120-312-712 受付9:30～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝日、および弊社休日を除く)
- お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。
URL: <http://panasonic.co.jp/es/pesnw/>
なお、ご購入前のお問い合わせは、弊社各営業部をお願いします。