Panasonic®

ゴム足（マグネット内蔵）

施工説明書

品番：PN71054

●お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に**「使用上のご注意」**を必ずお読みください。
●取り付けるスイッチングハブの説明書を必ずお読みください。

本製品は、当社スイッチングハブ専用のゴム足です。

使用上のご注意

●本製品が対応する当社スイッチングハブ以外には使用しないでください。
●ゴム足（マグネット内蔵）を取り付ける際は、スイッチングハブの電源を切ってください。また、付属のねじ（ゴム足取付用）以外は使用しないでください。
●ゴム足を取り付けたスイッチングハブは、90 度を超える傾きがある場所に設置しないでください。
また、振動・衝撃の多い場所や不安定な場所、この装置の下を人が通るような場所に設置しないでください。
落下して、けが・故障の原因になります。
●ゴム足をスイッチングハブに取り付けた時、取り付けたまま、ずらさないでください。
塗装面によっては傷がつくおそれがあります。
●マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。
記録内容の消失のおそれがあります。
●以下の場所での保管・使用はしないでください。（スイッチングハブの仕様環境条件下にて保管・使用をしてください）
- 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
- 直射日光が当たる場所
- 結露するような場所、高温・低温の場所

●幼児の手の届かない所に保管してください。

1．お客様の本施工説明書に従わない操作に起因する損害および本装置の故障・誤動作などの要因によって生じた損害については、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
2．本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。
3．万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡ください。

付属部品

必ずお確かめください。
内容物に不足があった場合は販売店にご連絡ください。

●ゴム足（マグネット内蔵）…… 4 個
●ねじ（ゴム足取付用）…… 4 本

対象製品

対象品名、品番につきましては、当社ホームページにてご確認ください。

取付方法

付属品のゴム足（マグネット内蔵）を 4 個取り出し、スイッチングハブ底面部分を表にしてください。
付属のねじ 4 本（ゴム足取付用）にて、しっかりと固定して下さい。



製品に関するお問い合わせ

お買い上げの販売店もしくは下記の連絡先にお問い合わせください。

パナソニック EW ネットワークス株式会社
TEL 03-6402-5301 FAX 03-6402-5304

■製品をご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。
IP 電話（050 番号）からはご利用いただけません。
お近くの当社各営業部にお問い合わせください。

0120-312-712（フリーダイヤル）
受付 9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00
（土・日・祝日、および弊社休日を除く）

お問い合わせの前に、当社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。
URL：http://panasonic.co.jp/ew/pewnw/support/index.html

パナソニック EW ネットワークス株式会社
〒 105-0021 東京都港区東新橋 2 丁目 12 番 7 号
© Panasonic Electric Works Networks Co.,Ltd. 2023
C0413-30123